

BARIS

TABLE BASSE | COFFEE TABLE | MESA DE CENTRO | MESA BAJA | NIEDRIGER TISCH
LAGE TAFEL | TAVOLINO BASO | STÓL KAWOWY

REF : 157157



FR

IMPORTANT: A lire attentivement. À conserver pour consultation ultérieure.

MONTAGE/INSTALLATION : À monter et/ou à installer par un adulte.

UTILISATION : Produit à usage domestique. Usage intérieur exclusivement.

ATTENTION – Table légère - Ne vous asseyez pas sur le produit. Ne montez pas sur le produit.

ATTENTION – Table légère – Ne placez pas d'objets lourds sur ce produit. Charge maximale : 15 kg. Ne placez pas d'objets volumineux sur ce produit.


Fonctionne avec 1 pile AA / LR6. Les piles non rechargeables ne doivent pas être rechargées. Insérer les piles en prenant garde de respecter la polarité des piles indiquée dans le boîtier. Les bornes d'une pile ne doivent pas être mises en court-circuit. Retirer les piles usagées du boîtier. Retirer les piles avant de mettre le produit au rebut. Retirer les piles, si vous n'utilisez pas le produit pendant une période prolongée. Dans le cas où des fuites se produiraient au niveau des piles, et que du liquide (électrolyte) touche la peau, nettoyer immédiatement à l'eau et au savon ou neutraliser avec un acide doux tel que du jus de citron ou du vinaigre. Si le liquide entre en contact avec les yeux, rincer immédiatement à l'eau claire pendant au moins 10 minutes, puis consulter un médecin.

Remplacement des piles

Retirer le couvercle du boîtier à piles en ayant préalablement dévissé la/les vis de fixation du couvercle (si présente(s)). Retirer les piles usagées. Insérer les piles neuves en respectant les polarités + et -. Remettre le couvercle du boîtier et le cas échéant, revisser sans forcer, la/les vis de fixation du couvercle.

Entretien

Conditions d'entretien et de nettoyage : Essuyer avec un chiffon humide. Terminer en essuyant avec un chiffon sec. Les produits électriques, piles ne doivent pas être mis au rebut avec les déchets ménagers. Merci de les recycler dans les points de collecte prévus à cet effet. Adressez-vous auprès des autorités locales ou de votre revendeur pour obtenir des conseils sur le recyclage. Les piles doivent être éliminées de façon sûre.



EN

IMPORTANT : Retain for future reference, read carefully.

Installation : To be assembled and / or installed by an adult.

Use : Product for domestic use. Indoor use only.

WARNING – Delicate table - Do not sit on the product. Do not stand on the product.


WARNING – Delicate table - Do not place heavy objects on this product. Maximum load: 15 kg. Do not place bulky objects on this product.

Uses 1 battery AA / LR6. Non-rechargeable batteries must not be recharged. Insert the batteries being careful to respect the polarity of the batteries indicated in the box. The terminals of a battery must not be short circuited. Remove the used batteries from the box. Remove the batteries before disposing of the product. Remove the batteries if you do not use the product during a prolonged period. In the event leaks occur with the batteries, and the liquid (electrolyte) touches the skin, immediately clean with water and soap or neutralise with a mild acid like lemon juice or vinegar. If the liquid comes into contact with the eyes, immediately rinse with clear water for at least 10 minutes, then consult a doctor.

Battery Replacement

Remove the lid of the battery compartment having unscrewed the fixing screw(s) of the lid beforehand (if present). Remove the used batteries. Insert new batteries respecting the + and - polarities. Put the lid back on the compartment and if necessary, screw back the fixing screw(s) of the lid without overdoing it.

Maintenance and cleaning: Wipe with a damp cloth. Finish by wiping with a dry cloth.



Electrical products, batteries should not be disposed of with household waste. Please dispose of them in an appropriate recycling point for electrical and electronic equipment. Consult your local authorities or dealer for advice on recycling. Batteries must be disposed of safely.

**IMPORTANTE : Informação a conservar, ler atentamente.**

Instalação : Para ser montado ou instalado por um adulto.

Uso : Produto à uso doméstico. Uso interior.

ATENÇÃO – Mesa delicada - Não se sente no produto. Não fique em pé no produto.


ATENÇÃO – Mesa delicada - Não coloque objetos pesados neste produto. Carga máxima: 15 kg. Não coloque objetos volumosos neste produto.

Utilizar 1 pilhas AA / LR6. As pilhas não recarregáveis não deverão ser recarregadas. Insira as pilhas respeitando a polaridade das mesmas indicada no compartimento. Os terminais de uma pilha não deverão ser colocados em curto-circuito. Retire as pilhas usadas do compartimento. Retire as pilhas antes de se descartar do produto. Retire as pilhas se não usar o produto durante um período prolongado. No caso de existirem fugas nas pilhas e o líquido (eletrólito) entrar em contacto com a pele, limpe imediatamente com água e sabão ou neutralize com um ácido suave, como por exemplo, sumo de limão ou vinagre. Se o líquido entrar em contacto com os olhos, enxague imediatamente com água limpa durante pelo menos 10 minutos e depois consulte um médico.

Substituição das pilhas

Retire a tampa do compartimento das pilhas depois de ter desaparafusado o(s) parafuso(s) de fixação da tampa (se existente(s)). Retire as pilhas usadas. Insira as pilhas novas, respeitando as polaridades + e -. Recoloque a tampa do compartimento e, se assim for, aparafuse novamente o(s) parafuso(s) de fixação da tampa sem forçar.

Manutenção e limpeza : Use um pano úmido. De seguida, passe um pano seco.



Os produtos elétricos, pilhas não devem ser descartados juntamente com o lixo doméstico. Agradecemos que os recicle nos pontos de recolha previstos para este efeito. Consulte as autoridades locais ou revendedor para aconselhamento sobre a reciclagem. As baterias devem ser descartadas com segurança.

**IMPORTANTE : Guardar esta informacion para futuras referencias, leer atentamente.**

Instalacion : Debe montarse o ser instalado por un adulto.

Uso : Producto de uso domestico. Uso interior.

ADVERTENCIA – Mesa delicada - No se sienta en el producto. No se ponga de pie sobre el producto.

ADVERTENCIA – Mesa delicada - No coloque objetos pesados en este producto. Carga máxima: 15 kg. No coloque objetos voluminosos en este producto.

Utilizar 1 pilas AA / LR6. Las pilas no recargables no deben ser recargadas. Inserte las pilas, asegurándose de que se respeta la polaridad indicada en el compartimiento. No provoque cortocircuitos en los terminales de las pilas. Retire las pilas gastadas del compartimiento. Retire las pilas antes de desechar el producto. Retire las pilas si no va a utilizar este producto durante mucho tiempo. En el caso de que se produjeran fugas en las pilas, y el líquido (electrolito) tocara la piel, lávese inmediatamente con agua y jabón o neutralice con un ácido suave como el jugo de limón o el vinagre. Si el líquido entrara en contacto con los ojos, lávelos inmediatamente con agua limpia durante al menos 10 minutos y consulte a un médico.

Sustitución de las pilas

Retire la tapa del compartimento de pilas desatornillando los tornillos de fijación de la tapa (si los hay). Retire las pilas usadas. Coloque las pilas nuevas respetando la polaridad + y - correcta. Vuelva a colocar la tapa del compartimento y, si es necesario, apriete los tornillos de fijación de la tapa sin forzarlos.

Mantenimiento y limpieza : Limpiar con un paño húmedo. Terminar secando con un paño seco.



Los productos eléctricos, pilas no deben desecharse con los residuos domésticos. Gracias por reciclarlos en los puntos de recogida previstos a tal efecto. Diríjase a las autoridades locales o a su minorista para obtener consejos sobre el reciclaje. Las baterías deben desecharse de forma segura.

**WICHTIGE : Informationen, aufmerksam durchlesen und aufbewahren.**

Installation : Von einem Erwachsenen aufzubauen oder zu installieren.

Verwendung : Für den Hausgebrauch. Ausschliesslich für innenräume Auswendung.

WARNUNG – Filigrane Tisch - Nicht auf das Produkt setzen. Nicht auf das Produkt stehen.


WARNUNG – Filigrane Tisch - Keine schweren Gegenstände auf dieses Produkt stellen. Maximale Belastung: 15 kg. Keine sperrigen Gegenstände auf dieses Produkt stellen.

Benutzen 1 batterien AA / LR6. Nicht wiederaufladbare Batterien dürfen nicht wieder aufgeladen werden. Achten Sie beim Einlegen der Batterien auf die im Batteriefach angegebene Polarität von Plus und Minus. Die Batterieklemmen dürfen nicht kurzgeschlossen werden. Nehmen Sie die alten Batterien aus dem Batteriefach. Nehmen Sie die Batterien heraus, bevor Sie das Produkt entsorgen. Nehmen Sie die Batterien heraus, wenn Sie das Produkt für einen längeren Zeitraum nicht benutzen. Bei Auslaufen von Elektrolyt aus den Batterien und bei Berührung der Haut mit dieser Flüssigkeit, reinigen Sie die Haut sofort mit Wasser und Seife oder neutralisieren Sie sie mit einer nicht aggressiven Säure, wie z.B. Zitronensaft oder Essig. Sollte die Flüssigkeit mit den Augen in Berührung gekommen sein, spülen Sie die Augen sofort mindestens 10 Minuten lang in klarem Wasser aus und konsultieren Sie anschließend einen Arzt.

Batterien austauschen

Lösen Sie die Schraube(n) (falls vorhanden) vom Batteriefach und nehmen Sie den Deckel ab. Nehmen Sie die verbrauchten Batterien heraus. Legen Sie neue Batterien unter Beachtung der Pole + und - ein. Setzen Sie den Batteriefachdeckel wieder auf und falls vorhanden, schrauben Sie die Schraube(n) wieder auf, ohne zu stark festzuschrauben.

Wartung und reinigung : Mit einem feuchten Tuch abwischen. Anschließend mit einem trockenen Tuch nachwischen.



Elektrische Geräte, batterien dürfen nicht zusammen mit dem Hausmüll entsorgt werden. Bitte bringen Sie diese zum Recycling zu einer hierzu vorgesehenen Sammelstelle. Wenden Sie sich an Ihre Behörden oder an Ihren Händler, um Informationen zum Recycling zu erhalten. Batterien sollten sicher entsorgt werden.

**BELANGRIJKE : informatie, bewaren voor toekomstig gebruik, zorgvuldig lezen.**

Installatie : Te monteren of installeren door een volwassene

Gebruik : Product voor huishoudelijk gebruik. Alleen voor gebruik binnen.

WAARSCHUWING – Delicate tafel - Ga niet op het product zitten. Ga niet op het product staan.

WAARSCHUWING – Delicate tafel - Plaats geen zware objecten op dit product. Maximaal gewicht: 15 kg. Plaats geen omvangrijke objecten op dit product.

Werkt op 1 batterijen AA / LR6. Niet oplaadbare batterijen mogen niet opgeladen worden. Plaats de batterijen volgens de juiste polariteit, zoals aangegeven in het batterijvak. Veroorzaak geen kortsluiting tussen de polen van de batterij. Verwijder de gebruikte batterijen uit het batterijvak. Verwijder de gebruikte batterijen en lever ze vervolgens in bij een verzamelpunt. Verwijder de batterijen indien u het product gedurende een lange periode niet gebruikt. Als de batterijen lekkage vertonen en de vloeistof (elektrolyt) in contact komt met de huid, onmiddellijk schoonmaken met water en zeep of neutraliseren met een licht zuur zoals citroensap of azijn. Als de vloeistof in contact komt met de ogen, onmiddellijk spoelen met helder water gedurende tenminste 10 minuten. Vervolgens een arts raadplegen.

Vervangen van de batterijen

Verwijder het batterijdeksel nadat u eerst de bevestigingsschroef/schroeven van het deksel (indien aanwezig) heeft losgedraaid. Verwijder de lege batterijen. Plaats de nieuwe batterijen volgens de juiste polariteit (+ en -). Plaats het batterijdeksel terug en draai zo nodig de bevestigingsschroef/schroeven van het deksel voorzichtig opnieuw vast.

Onderhoud En Reiniging : Met een vochtige doek schoonmaken. Daarna drogen met een droge doek.



Elektrische producten, batterijen mogen niet weggegooid worden met het huisvuil. Gelieve te recyclen in de daarvoor voorziene verzamelpunten. Informeer bij uw lokale autoriteiten of winkelier over de recyclage van dit product. Batterijen moeten veilig worden afgevoerd.



IMPORTANTI : informazioni, conservare per futura consultazione, leggere con attenzione.

Installazione : Il montaggio o l'installazione devono essere eseguiti da un adulto

Uso : Prodotto per uso domestico. Usare unicamente all'interno.

ATTENZIONE – Tavolo delicato - Non sedersi sul prodotto. Non stare in piedi sul prodotto.

ATTENZIONE – Tavolo delicato - Non posizionare oggetti pesanti su questo prodotto. Carico massimo: 15 kg. Non posizionare oggetti ingombranti su questo prodotto

Funziona con 1 batterie AA / LR6. Le pile non ricaricabili non devono essere ricaricate. Inserire le pile facendo attenzione a rispettare la corretta polarità indicata nell'apposito vano. I morsetti di una pila non devono essere cortocircuitati. Rimuovere le pile usate dal vano. Togliere le pile prima di smaltire il prodotto. Togliere le pile se il prodotto non è utilizzato per lungo tempo. In caso di perdita di liquidi dalla batteria e se il liquido (elettrolita) va a contatto con la pelle, pulire immediatamente con acqua e sapone o neutralizzare con un acido dolce come succo di limone o aceto. Se il liquido va a contatto con gli occhi, sciacquare immediatamente con acqua per almeno 10 minuti, poi contattare un medico.

Sostituzione delle pile

Rimuovere il coperchio del vano batterie dopo aver svitato la vite o le viti di fissaggio del coperchio (se presenti). Rimuovere le batterie scariche. Inserire le batterie nuove rispettando le polarità + e -. Reinstallare il coperchio del vano batterie e, se del caso, riavvitare senza forzare la vite o le viti di fissaggio del coperchio.

Manutenzione: Utilizzare un panno umido. Asciugare con un panno asciutto.



I prodotti elettrici, batterie non devono essere smaltiti con i rifiuti domestici. Ringraziamo per riciclare presso idonei centri di raccolta. Contattare le autorità locali o il proprio rivenditore per consigli in merito al riciclaggio. Le batterie devono essere smaltite in modo sicuro.



WAŻNE: Przed użyciem przeczytaj ulotkę. zachowaj ją na przyszłość

Montaż: Do montażu lub instalacji przez osobę dorosłą.

Użycie: Produkt gospodarstwa domowego. Tylko do użytku w pomieszczeniach

OSTRZEŻENIE – Delikatny stół - Nie siadaj na produkcie. Nie stój na produkcie.

OSTRZEŻENIE – Delikatny stół - Nie umieszczaj ciężkich przedmiotów na tym produkcie. Maksymalne obciążenie: 15 kg. Nie umieszczaj objętościowych przedmiotów na tym produkcie.

Zasilanie na baterie: 1 AA / LR6. Nie mieszać nowych i używanych baterii lub baterii różnych typów lub różnych marek.. Baterie należy wkładać zachowując właściwą polaryzację podaną na pojemniku na baterie.. Nie wolno zwierać styków baterii.. Wyjmij stare baterie z obudowy.. Przed utylizacją produktu należy wyjąć z niego baterie.. Jeżeli produkt ma nie być używany przez dłuższy czas konieczne jest wyjęcie z niego baterii.. W przypadku wycieku z baterii płynu (elektrolitu) i jego kontaktu ze skórą, należy natychmiast przemyć podrażnione miejsce dużą ilością wody z mydłem lub zneutralizować łagodnym kwasem takim jak sok z cytryny lub ocet. W przypadku kontaktu płynu z oczami należy natychmiast przemywać oczy czystą wodą przez min. 10 minut a następnie skontaktować się z lekarzem.

Wymiana baterii

Zdejmij pokrywkę komory na baterie, uprzednio odkręcając śrubę (śruby) pokrywki (jeśli jest/są). Wyjmij zużyte baterie. Włóż nowe baterie, przestrzegając biegunowości + i -. Załóż pokrywkę komory i, jeśli to konieczne, dokręć bez użycia siły śrubę (śruby) pokrywki.

Instrukcje czyszczenia: przecierać wilgotną ściereczką. Na koniec przetrzeć suchą ściereczką



Produkty elektryczne, baterie nie mogą być wyrzucane razem z innymi odpadami domowymi. Należy je zatem oddać do odpowiedniego punktu zbiórki w celu utylizacji. Aby uzyskać poradę odn. Recyklingu należy zwrócić się do lokalnych władz lub sprzedawcy. Zużyte baterie muszą być zutylizowane zgodnie z prawem.

