



atmosphera®  
Créateur d'intérieur

# ANGEL

**LUNCHBOX** | BCAIXA DE ALMOÇO | MITTAGSBOX | PRANZO | PUDEŁKO NA LUNCH

---

**REF : 203762**



FR

## INFORMATIONS A CONSERVER POUR CONSULTATION ULTERIEURE - A LIRE AVANT UTILISATION

Conforme à la norme EN 14372

Pour la sécurité et la santé de votre enfant

AVERTISSEMENT !

- Toujours utiliser ce produit sous la surveillance d'un adulte.
- Inspecter le produit avant chaque utilisation. Jetez-le s'il vous semble abîmé ou fragilisé.
- Redoubler de prudence en cas de chauffage au micro-ondes. Il peut engendrer localement des températures trop élevées. Toujours mélanger l'aliment une fois chauffé et vérifier la température avant de donner la nourriture.
- Contrôler la température avant de donner à manger.
- Ranger dans un endroit sec et tempéré, à l'abri de la lumière.

Entretien et nettoyage

Avant la première utilisation, immerger les composants dans l'eau bouillante pendant 5 minutes par mesure d'hygiène.

Nettoyer avec soin après chaque utilisation.

Ne jamais utiliser de produits lavants abrasifs, corrosifs ou antibactériens. Rincer abondamment à l'eau.

Sécher avec un linge propre avant rangement.



Passe au lave-vaisselle  
Max. 70°C



Convient pour le micro-ondes



Ne convient pas pour le four



Le produit ne doit pas être posé directement sur une flamme ou toute autre source de chaleur

EN

## RETAIN FOR FUTURE REFERENCE - TO READ BEFORE USING.

Complies with EN 14372 standard

For your child's safety and health

WARNING!

- Always use this product under adult supervision.
- Before each use, inspect the product. Throw away at the first sign of damage or weakness.
- Be twice as careful if heating in the microwave. It may cause too high temperatures locally. Always mix the food once heated and check the temperature before giving the food.
- Test temperature before serving.
- Store away in a dry, temperate place, away from light.

Maintenance and cleaning

Before using for the first time, immerse the components in boiling water for 5 minutes for reasons of hygiene.

Clean carefully after each use.

Never use abrasive, corrosive or anti-bacterial cleaning products. Rinse thoroughly in water.

Dry with a clean cloth before storing away.



Dishwasher safe  
Max. 70°C



Suitable for the microwave



Not suitable for the oven



Product must not be placed directly on a flame or any other source of heat.

PT

## GUARDAR AS INSTRUÇÕES PARA CONSULTA POSTERIOR – LER ANTES DA UTILIZAÇÃO.

Conforme à norma EN 14372

Para a segurança da sua criança

### ADVERTÊNCIA!

- Utilizar este produto sempre sob vigilância de um adulto.
- Inspeccione o produto antes de cada utilização. Não o utilize perante qualquer sinal de fragilidade ou dano.
- Ter cuidado extra ao aquecer com um microondas. Pode causar temperaturas elevadas localizadas. Agitar sempre os alimentos uma vez aquecidos e verificar a temperatura antes de consumir.
- Verifique a temperatura da comida antes de servir.
- Armazenar em local seco e temperado, longe da luz.

### Manutenção e limpeza

Antes da primeira utilização, imergir os componentes em água a ferver durante 5 minutos por medidas de higiene.

Limpar com cuidado após cada utilização.

Nunca utilizar produtos de limpeza abrasivos, corrosivos ou antibacterianos. Enxaguar abundantemente com água.

Secar com um pano limpo antes de arrumar.



Lavável na máquina de lavar louça  
Max. 70°C



Apropriado para microondas



Não é adequado para o forno



O produto não deve ser colocado diretamente sobre uma chama ou qualquer outra fonte de calor.

ES

## CONSERVE ESTA INFORMACIÓN PARA SU POSTERIOR CONSULTA - LEER ANTES DE UTILIZAR EL PRODUCTO.

Cumple con la norma EN 14372

Para la seguridad de su bebé

### ¡ADVERTENCIA!

- Usar siempre este producto bajo la supervisión de un adulto.
- Controla el producto antes de cada uso. Tíralo ante cualquier señal de daño o de fragilidad.
- Tenga especial cuidado si calienta el producto en el microondas. Puede provocar temperaturas localizadas demasiado altas. Mezcle siempre los alimentos una vez calentados y compruebe la temperatura antes de dárselos al niño.
- Comprueba la temperatura antes de servir.
- Almacenar en un lugar seco y templado, alejado de la luz.

### Mantenimiento y limpieza

Por motivos de higiene, antes de utilizar por primera vez, sumerja los componentes en agua hirviendo durante 5 minutos.

Limpiar con cuidado después de cada uso.

No utilice nunca productos limpiadores abrasivos, corrosivos o antibacterianos. Enjuagar con agua abundante.

Secar con un paño limpio antes de guardar.



Apto para lavavajillas  
Max. 70°C



Apto para microondas



No apto para horno



El producto no debe colocarse directamente sobre una llama o cualquier otra fuente de calor.

**DE****BEWAHREN SIE DIESE INFORMATIONEN ZUR SPÄTEREN EINSICHTNAHME AUF - AUFMERKSAM DURCHLESEN**

Entspricht der Norm EN 14372  
 Zur Sicherheit und Gesundheit Ihres Kindes  
**ACHTUNG !**

- Dieses Produkt soll nur unter Aufsicht von Erwachsenen benutzt werden.
- Vor jedem Gebrauch prüfen, ob das Produkt völlig in Ordnung ist. Beim ersten Anzeichen von Verschleiß oder Beschädigung.
- Gehen Sie besonders vorsichtig beim Erhitzen in der Mikrowelle vor. Sie kann örtlich hohe Temperaturen verursachen. Rühren Sie das Essen nach dem Erhitzen immer um und prüfen Sie die Temperatur vor dem Füttern.
- Vor dem Benutzen immer die Temperatur des Essens prüfen.
- An einem trockenen und gemäßigten Ort, lichtgeschützt aufbewahren.

**Pflege und Reinigung**

Aus Hygienegründen sollten Sie die Bestandteile vor dem ersten Gebrauch 5 Minuten lang in kochendes Wasser eintauchen.

Nach jedem Gebrauch sorgfältig reinigen.

Verwenden Sie niemals reibend wirkende, ätzende oder antibakterielle Reinigungsmittel. Mit viel Wasser spülen.

Vor dem Wegräumen mit einem sauberen Tuch abtrocknen.



Spülmaschinenfest  
 Max. 70°C



Geeignet für die Mikrowelle



Nicht geeignet für Backofen



Das Produkt darf nicht direkt auf eine Flamme oder eine andere Wärmequelle gelegt werden.

**NL****INFORMATIE, BEWAREN VOOR TOEKOMSTIG GEBRUIK, ZORGVULDIG LEZEN..**

Voldoet aan de norm EN 14372  
 Voor de veiligheid en welzijn van uw kind  
**WAARSCHUWING !**

- Gebruik dit product altijd onder toezicht van een volwassene.
- Controleer het gehele product voor elk gebruik. Bij het eerste teken van zwakte of beschadiging het product vervangen.
- Wees extra voorzichtig bij opwarmen in de microgolfoven. Lokaal kunnen te hoge temperaturen optreden. Roer het opgewarmde voedsel altijd om en controleer de temperatuur voor u het geeft.
- Controleer altijd de temperatuur van het eten voor gebruik.
- Bewaren op een droge en gematigde plaats, weg van het licht.

**Verzorging en onderhoud**

Voor het eerste gebruik de componenten 5 minuten lang onderdompelen in kokend water om hygiënische redenen.

Zorgvuldig reinigen na elk gebruik.

Nooit schurende, bijtende of antibacteriële reinigingsproducten gebruiken. Overvloedig spoelen met water.

Afdrogen met een propere doek voor het opbergen.



Vaatwasmachinebestendig  
 Max. 70°C



Microgolfbestendig



Niet geschikt voor de oven



Het product mag niet direct op een vlam of een andere warmtebron worden geplaatst.

IT

## INFORMAZIONI, CONSERVARE PER FUTURA CONSULTAZIONE - DA LEGGERE PRIMA DELL'USO

Conforme alla norma EN 14372

Per la sicurezza e la salute del Vostro bambino

**AVVERTENZA!**

- Usa sempre questo prodotto sotto la supervisione di un adulto.
- Controlla il prodotto prima di ogni utilizzo. Buttalo via ai primi segni di danni o debolezza.
- Raddoppiare la cautela se si riscalda nel forno a microonde. Può sviluppare localmente temperature troppo elevate. Mescolare sempre l'alimento una volta riscaldato e verificare la temperatura prima di somministrare il cibo.
- Controlla la temperatura prima di servire.
- Conservare in un luogo asciutto e temperato, al riparo dalla luce.

Manutenzione e pulizia

Prima del primo utilizzo, immergere i componenti in acqua bollente per 5 minuti per l'igiene.

Pulire accuratamente dopo ogni utilizzo.

Non utilizzare mai prodotti per la pulizia abrasivi, corrosivi o antibatterici. Sciacquare abbondantemente con acqua.

Asciugare con un panno pulito prima di riporre.



Lavabile in lavastoviglie  
Max. 70°C



Idoneo per il forno a microonde



Non adatto per il forno



Il prodotto non deve essere posizionato direttamente su una fiamma o qualsiasi altra fonte di calore.

PL

## INFORMACJE TE NALEŻY ZACHOWAĆ NA PRZYSŁOŚĆ - ZACHOWAJ JĄ NA PRZYSZŁOŚĆ.

Zgodny z normą EN 14372

Dla bezpieczeństwa i zdrowia twojego dziecka

**OSTRZEŻENIE!**

- Zawsze używać tego produktu pod nadzorem osoby dorosłej.
- Sprawdź produkt przed każdym użyciem. Wyrzuć go, jeśli wydaje się uszkodzony lub nie działa poprawnie.
- Zachowaj szczególną ostrożność podczas podgrzewania w kuchence mikrofalowej. Może miejscami wytwarzać nadmiernie wysoką temperaturę. Zawsze wymieszaj po podgrzaniu i sprawdzaj temperaturę przed karmieniem.
- Kontroluj temperaturę przed podaniem.
- Przechowywać w suchym, chłodnym miejscu, z dala od światła.

Konserwacja i czyszczenie

Przed pierwszym użyciem zanurz przybory we wrzącej wodzie na 5 minut dla zachowania higieny.

Dokładnie wyczyść po każdym użyciu.

Nigdy nie używaj ściernych, silnych lub antibakteryjnych środków czyszczących. Przybory sputkaj dużą ilością wody.

Przed schowywaniem osusz czystą szmatką.



Można myć w zmywarce  
Max. 70°C



Nadaje się do mikrofalówki



Nie nadaje się do piekarnika



Produktu nie wolno umieszczać bezpośrednio na płomieniu lub innym źródle ciepła.



**FR**

**Donnez ou recyclez vos meubles.**

Association *ou* Magasin *ou* Déchèterie

<https://quefairedemesdechets.fr>