

YUM

SET REPAS | MEAL SET | SET DE COMIDA | CONJUNTO DE REFEIÇÃO
TISCHSET | TAFELSET | SET PASTO

REF : 211063MOD



FR**INFORMATIONS A CONSERVER POUR CONSULTATION ULTERIEURE - A LIRE AVANT UTILISATION****Conforme à la norme EN 14372****Pour la sécurité de votre enfant et par mesure d'hygiène****AVERTISSEMENT !**

- Ce produit doit toujours être utilisé sous la surveillance d'un adulte.
- Avant chaque utilisation, examiner le produit. Le jeter dès les premiers signes de détérioration ou de fragilité.
- Garder tous les éléments non utilisés hors de portée des enfants.
- Ne convient pas pour réchauffer de la nourriture.
- Toujours vérifier la température des aliments avant de donner à manger à l'enfant

Entretien et nettoyage

- Avant la première utilisation, immerger les composants dans l'eau bouillante pendant 5 minutes par mesure d'hygiène.
- Nettoyer avec soin après chaque utilisation.
- Avant toute utilisation suivante, nettoyer avec soin par mesure d'hygiène.
- Ne jamais utiliser de produits lavants abrasifs, corrosifs ou antibactériens. Rincer abondamment à l'eau.
- Sécher avec un linge propre avant rangement.
- Ranger dans un endroit sec et tempéré, à l'abri de la lumière.



Passe au lave-vaisselle
Max. 70°C



Le produit ne doit pas être posé directement sur une flamme ou toute autre source de chaleur

EN**RETAIN FOR FUTURE REFERENCE - TO READ BEFORE USING.****Complies with EN 14372 standard****For your child's safety and for hygiene reasons****WARNING!**

- This product must always be used under adult supervision.
- Before each use, examine the product. Discard it at the first sign of deterioration or fragility.
- Keep all unused parts out of reach of children.
- Not suitable for heating food.
- Always check the temperature of food before feeding your child.

Maintenance and cleaning

- Before using for the first time, immerse the components in boiling water for 5 minutes for reasons of hygiene.
- Clean carefully after each use.
- Before each subsequent use clean carefully to ensure hygiene.
- Never use abrasive, corrosive or anti-bacterial cleaning products. Rinse thoroughly in water.
- Dry with a clean cloth before storing away.
- Store away in a dry, temperate place, away from light.



Dishwasher safe
Max. 70°C



Product must not be placed directly on a flame or any other source of heat.

PT

GUARDAR AS INSTRUÇÕES PARA CONSULTA POSTERIOR – LER ANTES DA UTILIZAÇÃO.

Está em conformidade com norma EN 14372
Para segurança do seu filho e por razões de higiene
ADVERTÊNCIA!

- Este produto deve ser sempre utilizado sob a supervisão de um adulto.
- Antes de cada utilização, examine o produto. Elimine-o ao primeiro sinal de deterioração ou fragilidade.
- Mantenha todos os artigos não utilizados fora do alcance das crianças.
- Não é adequado para reaquecer alimentos.
- Verifique sempre a temperatura dos alimentos antes de os oferecer ao seu filho.

Manutenção e limpeza

- Antes da primeira utilização, mergulhar os componentes em água a ferver durante 5 minutos por medidas de higiene.
- Limpar com cuidado após cada utilização.
- Antes de cada uso subsequente, limpe cuidadosamente para garantir a higiene.
- Nunca utilizar produtos de limpeza abrasivos, corrosivos ou antibacterianos. Enxaguar abundantemente com água.
- Secar com um pano limpo antes de arrumar.
- Armazenar em local seco e temperado, longe da luz.



Lavável na máquina de lavar louça
Max. 70°C



O produto não deve ser colocado diretamente sobre uma chama ou qualquer outra fonte de calor.

ES

CONSERVE ESTA INFORMACIÓN PARA SU POSTERIOR CONSULTA - LEER ANTES DE UTILIZAR EL PRODUCTO.

Cumple con la norma EN 14372
Por la seguridad de su hijo y por razones de higiene
¡ADVERTENCIA!

- Este producto debe utilizarse siempre bajo la supervisión de un adulto.
- Antes de cada uso, examine el producto. Desecharlo al primer signo de deterioro o fragilidad.
- Mantenga todos los artículos no utilizados fuera del alcance de los niños.
- No apto para recalentar alimentos.
- Compruebe siempre la temperatura de los alimentos antes de dárselos a su hijo.

Mantenimiento y limpieza

- Por motivos de higiene, antes de utilizar por primera vez, sumerja los componentes en agua hirviendo durante 5 minutos.
- Limpiar con cuidado después de cada uso.
- Antes de cada uso subsiguiente, limpie cuidadosamente para garantizar la higiene.
- No utilice nunca productos limpiadores abrasivos, corrosivos o antibacterianos. Enjuagar con agua abundante.
- Secar con un paño limpio antes de guardar.
- Almacenar en un lugar seco y templado, alejado de la luz.



Apto para lavavajillas
Max. 70°C



El producto no debe colocarse directamente sobre una llama o cualquier otra fuente de calor.



BEWAHREN SIE DIESE INFORMATIONEN ZUR SPÄTEREN EINSICHTNAHME AUF - AUFMERKSAM DURCHLESEN

Entspricht den Norm EN 14372

Zur Sicherheit Ihres Kindes und aus hygienischen Gründen

ACHTUNG !

- Dieses Produkt sollte immer unter Aufsicht eines Erwachsenen verwendet werden.
- Prüfen Sie das Produkt vor jedem Gebrauch. Entsorgen Sie es beim ersten Anzeichen von Verschleiß oder Zerbrechlichkeit.
- Bewahren Sie alle unbenutzten Gegenstände außerhalb der Reichweite von Kindern auf.
- Nicht zum Aufwärmen von Speisen geeignet.
- Überprüfen Sie immer die Temperatur der Speisen, bevor Sie sie Ihrem Kind geben.

Pflege und reinigung

- Aus Hygienegründen sollten Sie die Bestandteile vor dem ersten Gebrauch 5 Minuten lang in kochendes Wasser eintauchen.
- Nach jedem Gebrauch sorgfältig reinigen.
- Vor jeder weiteren Verwendung sorgfältig reinigen, um die Hygiene zu gewährleisten.
- Verwenden Sie niemals reibend wirkende, ätzende oder antibakterielle Reinigungsmittel. Mit viel Wasser spülen.
- Vor dem Wegräumen mit einem sauberen Tuch abtrocknen.
- An einem trockenen und gemäßigten Ort, lichtgeschützt aufbewahren.



Spülmaschinenfest
Max. 70°C



Das Produkt darf nicht direkt auf eine Flamme oder eine andere Wärmequelle gelegt werden.



INFORMATIE, BEWAREN VOOR TOEKOMSTIG GEBRUIK, ZORGVULDIG LEZEN.

Voldoet aan de norm EN 14372

Voor de veiligheid van uw kind en om hygiënische redenen

WAARSCHUWING !

- Dit product moet altijd onder toezicht van een volwassene worden gebruikt.
- Controleer het product vóór elk gebruik. Gooi het weg zodra u het eerste teken van bederf of breekbaarheid opmerkt.
- Houd alle ongebruikte artikelen buiten bereik van kinderen.
- Niet geschikt om voedsel op te warmen.
- Controleer altijd de temperatuur van het eten voordat u het aan uw kind geeft.

Verzorging en onderhoud

- Voor het eerste gebruik de componenten 5 minuten lang onderdompelen in kokend water om hygiënische redenen.
- Zorgvuldig reinigen na elk gebruik.
- Voor elk volgend gebruik zorgvuldig reinigen om hygiëne te waarborgen.
- Nooit schurende, bijtende of antibacteriële reinigingsproducten gebruiken. Overvloedig spoelen met water.
- Afdrogen met een propere doek voor het opbergen.
- Bewaren op een droge en gematigde plaats, weg van het licht.



Vaatwasmachinebestendig
Max. 70°C



Het product mag niet direct op een vlam of een andere warmtebron worden geplaatst.

IT

INFORMAZIONI, CONSERVARE PER FUTURA CONSULTAZIONE - DA LEGGERE PRIMA DELL'USO**Conforme alla norma EN 14372****Per la sicurezza del tuo bambino e per motivi igienici****AVVERTENZA!**

- Prima del primo utilizzo, immergere i componenti in acqua bollente per 5 minuti per l'igiene.
- Pulire accuratamente dopo ogni utilizzo.
- Prima di ogni successivo utilizzo, pulire con cura per garantire l'igiene.
- Non utilizzare mai prodotti per la pulizia abrasivi, corrosivi o antibatterici. Sciacquare abbondantemente con acqua.
- Asciugare con un panno pulito prima di riporre.
- Conservare in un luogo asciutto e temperato, al riparo dalla luce.

Manutenzione e pulizia

- Prima del primo utilizzo, immergere i componenti in acqua bollente per 5 minuti per l'igiene.
- Pulire accuratamente dopo ogni utilizzo.
- Prima di ogni successivo utilizzo, pulire con cura per garantire l'igiene.
- Non utilizzare mai prodotti per la pulizia abrasivi, corrosivi o antibatterici. Sciacquare abbondantemente con acqua.
- Asciugare con un panno pulito prima di riporre.
- Conservare in un luogo asciutto e temperato, al riparo dalla luce.



Lavabile in lavastoviglie
Max. 70°C



Il prodotto non deve essere posizionato direttamente su una fiamma o qualsiasi altra fonte di calore.

INFORMACJE TE NALEŻY ZACHOWAĆ NA PRZYSŁOŚĆ - ZACHOWAJ JĄ NA PRZYSZŁOŚĆ.

PL

Zgodny z normą EN 14372**Ze względu na bezpieczeństwo Twojego dziecka i względy higieniczne****OSTRZEŻENIE!**

- Produkt powinien być zawsze używany pod nadzorem osoby dorosłej.
- Przed każdym użyciem należy sprawdzić produkt. Wyrzucić produkt, jeśli zauważysz pierwsze oznaki pogorszenia jakości lub kruchości.
- Przechowuj wszystkie nieużywane przedmioty w miejscu niedostępnym dla dzieci.
- Nie nadaje się do podgrzewania żywności.
- Zawsze sprawdzaj temperaturę jedzenia przed podaniem go dziecku.

Konserwacja i czyszczenie

- Przed pierwszym użyciem zanurz przybory we wrzącej wodzie na 5 minut dla zachowania higieny.
- Dokładnie wyczyść po każdym użyciu.
- Przed każdym kolejnym użyciem dokładnie wyczyścić, aby zapewnić higienę.
- Nigdy nie używaj ściernych, silnych lub antybakteryjnych środków czyszczących. Przybory sputkaj dużą ilością wody.
- Przed schowywaniem osusz czystą szmatką.
- Przechowywać w suchym, chłodnym miejscu, z dala od światła.



Można myć w zmywarce
Max. 70°C



Produktu nie wolno umieszczać bezpośrednio na płomieniu lub innym źródle ciepła.



<https://quefairedemesdechets.fr>