atmosphera®
Créateur d'intérieur

HALTO

LAMPE LED D'EXTÉRIEUR | LED OUTDOOR LAMP

LÂMPADA LED DE EXTERIOR | LÁMPARA LED PARA EXTERIORES | LED-LAMPE FÜR AUSSEN
BUITEN LED-LAMP | LAMPADA LED DA ESTERNO | LAMPA ZEWNĘTRZNA LED

REF : 205947



RETROUVEZ-NOUS SUR
atmosphera.com
créateur d'intérieur

ATMOSPHERA
CRÉATEUR D'INTÉRIEUR ®
JJA – 4 rue de Montservon
95500 GONESSE — FRANCE

FR

INFORMATIONS A CONSERVER - A LIRE AVANT UTILISATION

• A l'exception des batteries, aucun élément de cet article ne peut être changé ; en cas d'endommagement d'une partie (enveloppe, sources lumineuses, câble/cordon, …), il convient de mettre l'article au rebut.
• Dans le cas où des fuites se produiraient au niveau des accumulateurs, et que du liquide (électrolyte) touche la peau, nettoyer immédiatement à l'eau et au savon ou neutraliser avec un acide doux tel que du jus de citron ou du vinaigre. Si le liquide entre en contact avec les yeux, rincer immédiatement à l'eau claire pendant au moins 10 minutes, puis consulter un médecin.
• Lampe à LED intégrées non remplaçables. La source lumineuse de ce luminaire n'est pas remplaçable : lorsque la source lumineuse atteint sa fin de vie, le luminaire entier doit être remplacé.
• Retirer l'accumulateur avant de mettre le produit au rebut. Pour cela, ouvrir la lampe, dévisser le circuit électronique et déconnecter l'accumulateur.
Cette lampe doit être alimentée par une source d'alimentation délivrant de la TBTS (Uout : 5Vd.c.) :



Transformateur de sécurité (conforme à la norme EN 61558-2-16)
Appareillage électronique (conforme à la norme EN 61347-2-13 Annexe I)

MISE EN MARCHE

• Attention : la lampe ne peut pas être allumée lorsqu'elle est connectée au câble USB et que l'accumulateur se recharge.

RECHARGE DE L'ACCUMULATEUR

• Les opérations de recharge de la lampe doivent être réalisées exclusivement en intérieur.
• S'assurer que la lampe est éteinte en appuyant longuement sur l'interrupteur
• Soulever le cache protégeant le connecteur. Raccorder le câble fourni à la lampe et brancher l'autre extrémité au port USB (5Vd.c., Max rated current A) d'un appareil multimédia (ordinateur, téléviseur, power bank, …) ou d'un transformateur de sécurité.
• Débrancher le câble et remettre le cache sur le connecteur pour le protéger de l'humidité.

REMPLACEMENT DE L'ACCUMULATEUR

Retirer le couvercle du boitier à piles en ayant préalablement dévissé la/les vis de fixation du couvercle (si présente(s)). Retirer les piles usagées. Insérer les piles neuves en respectant les polarités + et -. Remettre le couvercle du boitier et le cas échéant, revisser sans forcer, la/les vis de fixation du couvercle.

N'utiliser que le type de pile recommandée.
Insérer la pile en prenant garde de respecter les polarités indiquées sur le boitier.
Les piles (non-rechargeables) ne doivent pas être rechargées.
Dans le cas où des fuites se produiraient au niveau des piles, et que du liquide (électrolyte) touche la peau, nettoyer immédiatement à l'eau et au savon ou neutraliser avec un acide doux tel que du jus de citron ou du vinaigre. Si le liquide entre en contact avec les yeux, rincer immédiatement à l'eau claire pendant au moins 10 minutes, puis consulter un médecin.
Ne pas court-circuiter les bornes des piles.
Retirer la pile lorsque celle-ci est usagée.
Retirer la pile avant de mettre l'appareil au rebut.
Retirer la pile, si vous n'utilisez pas cet appareil pendant une période prolongée.



Ce symbole, apposé sur le produit ou son emballage, indique que ce produit ne doit pas être traité avec les déchets ménagers. Il doit être remis à un point de collecte approprié pour le recyclage des équipements électriques et électroniques. En s'assurant que ce produit est bien mis au rebut de manière appropriée, vous aiderez à prévenir les conséquences négatives potentielles pour l'environnement et la santé humaine. Le recyclage des matériaux aidera à conserver les ressources naturelles.



Les piles ne doivent pas être mis au rebut avec les déchets ménagers. Merci de les recycler dans les points de collecte prévus à cet effet. Adressez-vous auprès des autorités locales ou de votre revendeur pour obtenir des conseils sur le recyclage. Les piles doivent être éliminées de façon sûre.

EN

INFORMATION TO KEEP - TO READ BEFORE USING

• Except for the batteries, no element of this item can be changed; in case one part is damaged (housing, light sources, cable/cord, etc.), the appliance should be disposed of.
• In the event leaks occur around the accumulator, and liquid (electrolyte) touches the skin, immediately clean with soap and water or neutralise with a mild acid like lemon juice or vinegar. If the liquid comes into contact with the eyes, rinse immediately with clear water for at least 10 minutes, then consult a doctor.
• Non-replaceable LEDS. The light source of this luminaire is not replaceable: when the light source reaches its end of life, the entire luminaire must be replaced.
• Remove the batteries before disposing of the product. To do this, open the lamp, unscrew the electronic circuit and disconnect the accumulator.
This lamp must be powered by a power supply delivering SELV (Uout : 5Vd.c.) :



Safety transformer (according to EN 61558-2-16 standard)
Electronic equipment (according to EN 61347-2-13 Appendix I)

STARTING UP

• Warning: the lamp cannot be switched on when connected to USB cable, while battery is charging.

RECHARGE OF THE ACCUMULATOR

• Lamp recharging operations must be carried out exclusively indoors.
• Ensure that the lamp is switched off by pressing on the switch (1) for a long time
• Lift the cover protecting the connector. Connect the supplied cable to the lamp and connect the other end to the USB port (5Vd.c., Max rated current A) of a multimedia device (computer, television, power bank, etc.) or a security transformer.
• Disconnect the cable and put the cover back on the connector to protect it from humidity

REPLACING THE RECHARGEABLE BATTERY

Remove the lid of the battery compartment having unscrewed the fixing screw(s) of the lid beforehand (if present). Remove the used batteries. Insert new batteries respecting the + and - polarities. Put the lid back on the compartment and if necessary, screw back the fixing screw(s) of the lid without overdoing it.

Insert the battery taking care to respect the polarities indicated on the case.
Batteries (non-rechargeable) must not be recharged.
In the event of battery leaks and liquid (electrolyte) contacting the skin, wash immediately with soap and water or neutralize with a mild acid such as lemon juice or vinegar. If the liquid comes in contact with the eyes, rinse immediately with clean water for at least 10 minutes, then consult a doctor.
Do not short-circuit the battery terminals.
Remove the battery when it is used.
Remove the battery before disposing of the appliance.
Remove the battery if you do not use this unit for a long time.



This symbol, affixed to the product or its packaging, indicates that this product must not be treated with household waste. It must be taken to a suitable collection point for the recycling of electrical and electronic equipment. By ensuring that this product is disposed of appropriately, you will help to prevent potential negative consequences for the environment and human health. The recycling of materials will help to preserve natural resources.



Batteries should not be disposed of with household waste. Please dispose of them in an appropriate recycling point for electrical and electronic equipment. Consult your local authorities or dealer for advice on recycling. Batteries must be disposed of safely.

PT

GUARDE AS INFORMAÇÕES – LER ANTES DA UTILIZAÇÃO

• Com exceção das baterias, nenhum elemento deste artigo pode ser modificado; em caso de danos numa das peças (invólucro, fontes luminosas, cabo/cordão, etc.), o produto deve ser descartado.
• No caso de fugas ao nível do acumulador e se o líquido (eletrólito) entrar em contacto com a pele, limpar imediatamente com água e sabão ou neutralizar com um ácido suave, tal como sumo de limão ou vinagre. Se o líquido entrar em contacto com os olhos, enxaguar imediatamente com água limpa durante pelo menos 10 minutos, depois consultar um médico.
• LEDS não substituíveis. A fonte de luz da luminária não é substituível : quando a fonte de luz chega ao fim da vida, toda a unidade deverá ser substituída.
• Remova as pilhas antes de descartar o produto. Para isso, abra a lâmpada, desparafuse o circuito eletrônico e desconecte o acumulador.
Esta lâmpada deve ser alimentada por uma fonte de alimentação fornecendo SELV (Uout: 5Vd.c.):



Transformador de segurança (de acordo com a norma EN 61558-2-16)
Equipamento eletrônico (de acordo com a EN 61347-2-13 Anexo I)

ACIONAMENTO

• Aviso: a lâmpada não pode ser ligada quando conectada ao cabo USB, enquanto a bateria está carregando.

RECARGA DO ACUMULADOR

• As operações de recarga da lâmpada devem ser realizadas exclusivamente em ambientes fechados.
• Assegure-se de que a lâmpada está desligada, pressionando continuamente o interruptor
• Levante a tampa que protege o conector. Conecte o cabo fornecido à lâmpada e a outra extremidade à porta USB (5Vd.c., Max rated current A) de um dispositivo multimídia (computador, televisão, banco de potência, etc.) ou um transformador de segurança.
• Desconecte o cabo e recoloque a tampa no conector para protegê-lo da umidade

SUBSTITUIÇÃO DA PILHA

Retire a tampa do compartimento das pilhas depois de ter desaparafusado o(s) parafuso(s) de fixação da tampa (se existente(s)). Retire as pilhas usadas. Insira as pilhas novas, respeitando as polaridades + e -. Recoloque a tampa do compartimento e, se assim for, aparafuse novamente o(s) parafuso(s) de fixação da tampa sem forçar.

Use apenas o tipo de bateria recomendado.
Insira a bateria, respeitando as polaridades indicadas no estojo.
As baterias (não recarregáveis) não devem ser recarregadas.
No caso de vazamento da bateria e líquido (eletrólito) entrar em contato com a pele, lave imediatamente com água e sabão ou neutralize com um ácido suave, como suco de limão ou vinagre. Se o líquido entrar em contato com os olhos, lave imediatamente com água limpa por pelo menos 10 minutos e consulte um médico.
Não provoque um curto-circuito nos terminais da bateria.
Retire a bateria quando estiver em uso.
Retire a bateria antes de eliminar o aparelho.
Remova a bateria se você não usar esta unidade por um longo tempo.



Este símbolo, colocado no produto ou na embalagem do mesmo, indica que este produto não deve ser tratado juntamente com os resíduos domésticos. O produto deve ser entregue num ponto de recolha apropriado para a reciclagem de equipamentos elétricos e eletrónicos. Ao assegurar que o produto é descartado de forma apropriada, está a ajudar a prevenir as consequências potencialmente negativas para o ambiente e para a saúde humana. A reciclagem dos materiais irá ajudar a conservar os recursos naturais.
As baterias não devem ser descartados juntamente com o lixo doméstico. Agradecemos que os recicle nos pontos de recolha previstos para este efeito. Consulte as autoridades locais ou revendedor para aconselhamento sobre a reciclagem. As baterias devem ser descartadas com segurança.



ES

CONSERVAR ESTA INFORMACIÓN - LEER ANTES DE UTILIZAR EL PRODUCTO

• A excepción de las baterías, ningún elemento de este producto puede ser cambiado; si alguna parte resultara dañada (carcasa, fuentes luminosas, cable/cordón, etc.), se recomienda desechar el producto.
• En el caso de que se produjera una fuga en las pilas, y el líquido (electrolito) tocara la piel, lávese inmediatamente con agua y jabón o neutralice con un ácido suave como el jugo de limón o el vinagre. Si el líquido entrara en contacto con los ojos, lávelos inmediatamente con agua limpia durante al menos 10 minutos y consulte a un médico.
• LEDS no reemplazables. La fuente de luz de este producto no es sustituible: cuando acaba su vida útil, el producto completo debe ser sustituido.
• Retire las baterías antes de desechar el producto. Para hacer esto, abra la lámpara, desatornille el circuito electrónico y desconecte el acumulador.
Esta lámpara debe ser alimentada por una fuente de alimentación que suministre SELV (Uout: 5Vd.c.):



Transformador de seguridad (según la norma EN 61558-2-16)
Equipos electrónicos (según EN 61347-2-13 Apéndice I)

PUESTA EN MARCHA

• Advertencia: la lámpara no se puede encender cuando está conectada al cable USB, mientras la batería se está cargando.

RECARGA DEL ACUMULADOR

• Las operaciones de recarga de lámparas deben realizarse exclusivamente en interiores.
• Asegúrese de que la lámpara esté apagada manteniendo pulsado el interruptor.
• Levante la cubierta que protege el conector. Conecte el cable suministrado a la lámpara y conecte el otro extremo al puerto USB (5Vd.c., Max rated current A) de un dispositivo multimedia (computadora, televisor, banco de energía, etc.) o un transformador de seguridad.
• Desconecte el cable y vuelva a colocar la cubierta en el conector para protegerlo de la humedad.

SUSTITUCIÓN DEL ACUMULADOR

Retire la tapa del compartimento de pilas desatornillando los tornillos de fijación de la tapa (si los hay). Retire las pilas usadas. Coloque las pilas nuevas respetando la polaridad + y - correcta. Vuelva a colocar la tapa del compartimento y, si es necesario, apriete los tornillos de fijación de la tapa sin forzarlos.

Use solo el tipo de batería recomendado.
Inserte la batería teniendo cuidado de respetar las polaridades indicadas en la caja.
Las baterías (no recargables) no deben recargarse.
En caso de fugas de batería y líquido (electrolito) en contacto con la piel, lave inmediatamente con agua y jabón o neutralice con un ácido suave como jugo de limón o vinagre. Si el líquido entra en contacto con los ojos, enjuague inmediatamente con agua limpia durante al menos 10 minutos, luego consulte a un médico.
No cortocircuite los terminales de la batería.
Retire la batería cuando se use.
Retire la batería antes de desechar el aparato.
Retire la batería si no utiliza esta unidad durante mucho tiempo.



Este símbolo, que figura en el producto o en su embalaje, indica que este producto no puede mezclarse con la basura doméstica. Debe ser llevado a un punto de recogida adecuado para el reciclado de equipos eléctricos y electrónicos. Asegurándose de que este producto se desecha de forma apropiada, usted contribuye a evitar las posibles consecuencias negativas para el medio ambiente y la salud humana. El reciclado de los materiales ayudará a conservar los recursos naturales.



Las baterías no deben desecharse con los residuos domésticos. Gracias por reciclarlos en los puntos de recogida previstos a tal efecto. Diríjase a las autoridades locales o a su minorista para obtener consejos sobre el reciclaje. Las baterías deben desecharse de forma segura.

DE

HINWEISE ZUM AUFBEWAHREN - VOR DEM GEBRACH LESEN

• Mit Ausnahme der Batterien kann kein Teil dieses Artikels verändert werden; wenn ein Teil beschädigt ist (Gehäuse, Lichtquellen, Kabel/Leitung usw.), muss der Artikel entsorgt werden.
• Bei Auslaufen von Elektrolyt aus dem Akku und bei Berührung der Haut mit dieser Flüssigkeit, reinigen Sie die Haut sofort mit Wasser und Seife oder neutralisieren Sie sie mit einer nicht aggressiven Säure, wie z. B. Zitronensaft oder Essig. Sollte die Flüssigkeit mit den Augen in Berührung gekommen sein, spülen Sie die Augen sofort mindestens 10 Minuten lang in klarem Wasser aus und konsultieren Sie anschließend einen Arzt.
• LEDS nicht austauschbar. Die Lichtquelle in diesem Produkt ist nicht austauschbar. Wenn sie das Ende ihrer Lebensdauer erreicht, muss das ganze Produkt ersetzt warden
• Entfernen Sie die Batterien, bevor Sie das Produkt entsorgen. Öffnen Sie dazu die Lampe, schrauben Sie den elektronischen Stromkreis ab und trennen Sie den Batterien.
Diese Lampe muss von einer Stromversorgung mit SELV (Uout: 5Vd.c.) gespeist werden:



Sicherheitstransformator (gemäß Norm EN 61558-2-16)
Elektronische Ausrüstung (gemäß EN 61347-2-13 Anhang I)

EINSCHALTEN

• Warnung: Die Lampe kann nicht eingeschaltet werden, wenn sie mit dem USB-Kabel verbunden ist, während der Akku geladen wird.
Add installation and operating instructions. Example:
• Drücken Sie einmal kurz auf (1), um die Lampe einzuschalten.
• Drücken Sie lange auf (1) um sie auszuschalten.
• Variable Helligkeit: 3 Leuchtstufen. Zum Einstellen auf (1) drücken.

AUFLADUNG DES AKKU

• Das Aufladen der Lampe darf ausschließlich in Innenräumen durchgeführt werden.
• Achten Sie darauf, dass die Lampe ausgeschaltet ist, indem Sie lange auf den Schalter drücken
• Heben Sie die Abdeckung an, die den Anschluss schützt. Schließen Sie das mitgelieferte Kabel an die Lampe an und verbinden Sie das andere Ende mit dem USB-Anschluss (5 VDC, Max rated current A) eines Multimedia-Geräts (Computer, Fernseher, Power Bank usw.) oder eines Sicherheitstransformators.
• Trennen Sie das Kabel und setzen Sie die Abdeckung wieder auf den Stecker, um es vor Feuchtigkeit zu schützen

AUSTAUSCHEN DES AKKUS

Lösen Sie die Schraube(n) (falls vorhanden) vom Batteriefach und nehmen Sie den Deckel ab. Nehmen Sie die verbrauchten Batterien heraus. Legen Sie neue Batterien unter Beachtung der Pole + und – ein. Setzen Sie den Batteriefachdeckel wieder auf und falls vorhanden, schrauben Sie die Schraube(n) wieder auf, ohne zu stark festzuschrauben.

Verwenden Sie nur den empfohlenen Batterietyp.
Legen Sie den Akku ein und achten Sie dabei auf die auf dem Gehäuse angegebene Polarität.
Batterien (nicht wiederaufladbar) dürfen nicht wiederaufgeladen werden.
Wenn die Batterie ausläuft und Flüssigkeit (Elektrolyt) auf die Haut gelangt, waschen Sie sie sofort mit Wasser und Seife oder neutralisieren Sie sie mit einer milden Säure wie Zitronensaft oder Essig. Wenn die Flüssigkeit mit den Augen in Berührung kommt, spülen Sie sie sofort mindestens 10 Minuten lang mit klarem Wasser aus und suchen Sie dann einen Arzt auf.
Schließen Sie die Batteriepole nicht kurz.
Nehmen Sie den Akku heraus, wenn Sie ihn verwenden.
Entfernen Sie den Akku, bevor Sie das Gerät entsorgen.
Entfernen Sie den Akku, wenn Sie dieses Gerät längere Zeit nicht benutzen.



Dieses Symbol auf dem Produkt oder auf der Verpackung bedeutet, dass das Gerät nicht zusammen mit dem Hausmüll entsorgt werden darf. Es muss zu einer speziellen für Altelektro- und -elektronische Geräte eingerichteten Sammelstelle zum Recyceln gebracht werden. Durch das umweltgerechte Entsorgen des Produktes tragen Sie dazu bei, potenzielle, schädliche Auswirkungen auf die Umwelt und die menschliche Gesundheit verhindert werden. Das Recyceln von Werkstoffen trägt zur Aufrechterhaltung der natürlichen Ressourcen bei.



Batterien gehören nicht in den Hausmüll. Bitte entsorgen Sie diese an einer geeigneten Sammelstelle für Elektro- und Elektronikgeräte. Wenden Sie sich an Ihre örtlichen Behörden oder Ihren Händler, um Ratschläge zum Recycling zu erhalten. Batterien sollten sicher entsorgt werden.

NL

BEWAAR DEZE INFORMATIE - GELIEVE TE LEZEN VOOR GEBRUIK

• Met uitzondering van de batterijen kan geen enkel onderdeel van dit artikel worden gewijzigd; als een onderdeel beschadigd is (behuizing, lichtbronnen, kabel/snoer, enz.), moet het artikel worden weggegooid.
• Als elektrolyt uit de accu lekt en de huid in contact komt met deze vloeistof, moet u de huid onmiddellijk schoonmaken met water en zeep of neutraliseert u deze met een niet-bijtend zuur, zoals water. Als de vloeistof in contact met de ogen is gekomen, spoel dan onmiddellijk gedurende minimaal 10 minuten in schoon water en raadpleeg een arts.
• LED'S niet vervangbaar. De lichtbron in dit product is niet vervangbaar, wanneer het einde van de levensduur hiervan bereikt is dient het gehele product te worden vervangen.
• Verwijder de batterijen voordat u het product weggooit. Open hiervoor de lamp, schroef het elektronische circuit los en koppel de batterijen los.
Deze lamp moet worden gevoed door een voeding die SELV levert (Uout: 5Vd.c.):



Veiligheidstransformator (volgens EN 61558-2-16 standaard)
Elektronische apparatuur (volgens EN 61347-2-13 Bijlage I)

STARTEN

• Waarschuwing: de lamp kan niet worden ingeschakeld wanneer deze is aangesloten op een USB-kabel, terwijl de batterij wordt opgeladen.
Add installation and operating instructions. Example:
• Druk eenmaal kort op (1) om de lamp te laten branden
• Druk lang op (1) om uit te schakelen
• Variabele helderheid : 3 niveaus van helderheid. Druk op (1) om aan te passen.

VERVANGING VAN DE ACCUMULATOR

Verwijder het batterijdeksel nadat u eerst de bevestigingsschroef/schroeven van het deksel (indien aanwezig) heeft losgedraaid. Verwijder de lege batterijen. Plaats de nieuwe batterijen volgens de juiste polariteit (+ en -). Plaats het batterijdeksel terug en draai zo nodig de bevestigingsschroef/schroeven van het deksel voorzichtig opnieuw vast.

OPLADEN VAN DE ACCUMULATOR

• Het opladen van lampen mag uitsluitend binnenshuis worden uitgevoerd.
• Zorg ervoor dat de lamp uit is door het ingedrukt houden van de schakelaar
• Til de kap op die de connector beschermt. Sluit de meegeleverde kabel aan op de lamp en sluit het andere uiteinde aan op de USB-poort (5Vd.c., Max rated current A) van een multimedia-apparaat (computer, televisie, powerbank, etc.) of een beveiligingstransformator.
• Koppel de kabel los en plaats de kap terug op de connector om deze tegen vocht te beschermen

Gebruik alleen het aanbevolen batterijtype.
Plaats de batterij en let op de polariteiten die op de behuizing zijn aangegeven.
Batterijen (niet oplaadbaar) mogen niet worden opgeladen.
Als de batterij lekt en er vloeistof (elektrolyt) in contact komt met de huid, onmiddellijk wassen met zeep en water of neutraliseren met een mild zuur zoals citroensap of azijn. Als de vloeistof in contact komt met de ogen, spoel dan onmiddellijk met schoon water gedurende minstens 10 minuten en raadpleeg dan een arts.
Sluit de batterijpolen niet kort.
Verwijder de batterij wanneer deze wordt gebruikt.
Verwijder de batterij voordat u het apparaat weggooit.
Verwijder de batterij als u dit apparaat langere tijd niet gebruikt.



Dit symbool op het product of op de verpakking betekent dat het apparaat niet samen met huishoudelijk afval mag worden weggegooid. Het moet naar een speciaal inzamelpunt worden gebracht voor recycling van oude elektro- en elektronische apparatuur. Door het product op een milieuvriendelijke manier te verwijderen, helpt u mogelijke schadelijke effecten op het milieu en de menselijke gezondheid te voorkomen. Het recyclen van materialen draagt bij tot het behoud van natuurlijke hulpbronnen.



Batterijen mogen niet weggegooid worden met het huisvuil. Gelieve te recycleren in de daarvoor voorziene verzamelpunten. Informeer bij uw lokale autoriteiten of winkelier over de recyclage van dit product. Batterijen moeten veilig worden afgevoerd.

IT

INFORMAZIONI DA CONSERVARE – DA LEGGERE PRIMA DELL'USO

• Ad eccezione delle batterie, nessun elemento di questo articolo può essere sostituito; in caso di danneggiamento di una parte (involucro, sorgenti luminose, cavo/cordone, ecc.), è opportuno smaltire l'articolo.
• Qualora si verifichino perdite a livello di accumulatore e del liquido (elettrolita) entri in contatto con la pelle, pulire immediatamente con acqua e sapone o neutralizzare con un acido debole, come succo di limone o aceto. Se il liquido entra in contatto con gli occhi, sciacquare immediatamente con acqua pulita per almeno 10 minuti, quindi consultare un medico.
• LED non sostituibili. La sorgente di luce di questo prodotto non può essere sostituita, quando si esaurirà la sua durata dovrà essere sostituito l'intero prodotto.
• Rimuovere le batterie prima di smaltire il prodotto. Per fare ciò, aprire la lampada, svitare il circuito elettronico e scollegare l'accumulatore.
Questa lampada deve essere alimentata da un alimentatore che fornisce SELV (Uout: 5Vd.c.):



Trasformatore di sicurezza (secondo la norma EN 61558-2-16)
Apparecchiature elettroniche (secondo EN 61347-2-13 Appendice I)

FUNZIONAMENTO

• Attenzione: la lampada non può essere accesa quando è collegata al cavo USB, mentre la batteria è in carica.
Add installation and operating instructions. Example:
• Premere brevemente una volta su (1) per accendere la lampada
• Premere a lungo su (1) per spegnere
• Luminosità variabile: 3 livelli di luminosità. Toccare (1) per regolare.

RICARICA DELL'ACCUMULATORE

• Le operazioni di ricarica della lampada devono essere eseguite esclusivamente all'interno.
• Assicurarsi che la lampada sia spenta tenedo premuto a lungo l'interruttore
• Sollevare il coperchio proteggendo il connettore. Collegare il cavo in dotazione alla lampada e l'altra estremità alla porta USB (5Vd.c., Max rated current A) di un dispositivo multimediale (computer, televisione, power bank, ecc.) O un trasformatore di sicurezza.
• Scollegare il cavo e rimettere il coperchio sul connettore per proteggerlo dall'umidità

SOSTITUZIONE DELL'ACCUMULATORE

Rimuovere il coperchio del vano batterie dopo aver svitato la vite o le viti di fissaggio del coperchio (se presenti). Rimuovere le batterie scariche. Inserire le batterie nuove rispettando le polarità + e -. Reinstallare il coperchio del vano batterie e, se del caso, riavvitare senza forzare la vite o le viti di fissaggio del coperchio.

Utilizzare solo il tipo di batteria raccomandato.
Inserire la batteria avendo cura di rispettare le polarità indicate sulla custodia.
Le batterie (non ricaricabili) non devono essere ricaricate.
In caso di perdite della batteria e liquido (elettrolita) a contatto con la pelle, lavare immediatamente con acqua e sapone o neutralizzare con un acido delicato come succo di limone o aceto. Se il liquido viene a contatto con gli occhi, sciacquare immediatamente con acqua pulita per almeno 10 minuti, quindi consultare un medico.
Non cortocircuitare i terminali della batteria.
Rimuovere la batteria quando viene utilizzata.
Rimuovere la batteria prima di smaltire l'apparecchio.
Rimuovere la batteria se non si utilizza questa unità per un lungo periodo.



Questo simbolo, applicato sul prodotto o sul relativo imballaggio, indica che il prodotto non deve essere smaltito tra i rifiuti domestici. Deve essere consegnato ad un apposito punto di raccolta per il riciclo delle apparecchiature elettriche ed elettroniche. Accertandosi che questo prodotto sia smaltito in modo corretto, si contribuisce a prevenire potenziali conseguenze negative per l'ambiente e la salute umana. Il riciclo dei materiali aiuterà a preservare le risorse naturali.



Le batterie non devono essere smaltiti con i rifiuti domestici. Ringraziamo per riciclare presso idonei centri di raccolta. Contattare le autorità locali o il proprio rivenditore per consigli in merito al riciclaggio. Le batterie devono essere smaltite in modo sicuro.

PL

PRZED UŻYCIEM PRZECZYTAJ ULOTKĘ. ZACHOWAJ JĄ NA PRZYSZŁOŚĆ

• Z wyjątkiem baterii żaden element tego artykułu nie może zostać zmieniony; w przypadku uszkodzenia jakiejkolwiek części (obudowy, źródeł światła, kabla/przewodu itp.) artykuł należy zutylizować.
• W przypadku kontaktu cieczy z akumulatora (elektrolitu) ze skórą, podrażnione miejsce natychmiast przemyć mydłem i wodą lub zneutralizować łagodnym kwasem, takim jak sok z cytryny lub ocet. Jeśli płyn dostanie się do oczu, natychmiast przemyć je czystą wodą przez co najmniej 10 minut, a następnie skonsultować się z lekarzem.
• Niewymienne diody LED. Źródło światła jest niewymienialne. Jeśli źródło światła osiągnie koniec swojej żywotności, całe świetlenie musi zostać wymienione.
• Wyjmij baterie przed wyrzuceniem produktu. Aby to zrobić, otwórz lampę, odkręć obwód elektroniczny i odłącz akumulator.
Ta lampa musi być zasilana ze źródła zasilania dostarczającego TBTS (Uout: 5Vd.c.) :



Transformator bezpieczeństwa (zgodnie z normą EN 61558-2-16)
Sprzęt elektroniczny (zgodnie z normą EN 61347-2-13 załącznik I)

URUCHOMIENIE

• Uwaga: lampka nie może być włączona po podłączeniu do kabla USB podczas ładowania baterii.
Add installation and operating instructions. Example:
• Krótko, jednokrotnie wciśnij (1), aby włączyć lampę.
• Długie naciśnięcie (1), aby wyłączyć
• Zmienna jasność: 3 poziomy jasności. Naciśnij (1), aby to wyregulować.

ŁADOWANIE AKUMULATORA

• Ładowanie lampy musi odbywać się wyłącznie w pomieszczeniu.
• Upewnij się, że lampa jest wyłączona, naciskając długo przełącznik.
• Podnieś pokrywę chroniącą złącze. Podłącz dostarczony kabel do lampy i podłącz drugi koniec do portu USB (5Vd.c., Max rated current A) urządzenia multimedialnego (komputer, telewizor, power bank itp.) Lub transformatora bezpieczeństwa.
• Odłącz kabel i ponownie załóż osłonę złącza, aby zabezpieczyć go przed wilgocią.

WYMIANA BATERII

Zdejmij pokrywkę komory na baterie, uprzednio odkręcając śrubę (śruby)pokrywki (jeśli jest/są). Wyjmij zużyte baterie. Włóż nowe baterie, przestrzegając biegunowości + i -. Załóż pokrywkę komory i, jeśli to konieczne, dokręć bez użycia siły śrubę (śruby) pokrywki.

Włóż baterię, zwracając uwagę na polaryzację wskazaną na obudowie.
Nie wolno ładować baterii (nieładowalnych).
W przypadku wycieku elektrolitu z baterii i kontaktu płynu (elektrolitu) ze skórą, należy natychmiast przemyć skórę mydłem i wodą lub zneutralizować łagodnym kwasem, takim jak sok cytrynowy lub ocet. Jeśli dojdzie do kontaktu płynu z oczami, natychmiast przemyj je czystą wodą przez co najmniej 10 minut, a następnie skonsultuj się z lekarzem.
Nie zwierać biegunów akumulatora.
Wyjmij baterię, gdy jest używana.
Wyjmij baterię przed utylizacją urządzenia.
Wyjmij baterię, jeśli nie używasz tego urządzenia przez dłuższy czas.



Ten symbol umieszczony na produkcie lub jego opakowaniu oznacza, że tego produktu nie należy wyrzucać z odpadami komunalnymi. Musi zostać przekazany do odpowiedniego punktu zbiórki w celu recyklingu sprzętu elektrycznego i elektronicznego. Zapewniając prawidłową utylizację tego produktu, pomożesz zapobiec potencjalnym negatywnym konsekwencjom dla środowiska i zdrowia ludzkiego. Recykling materiałów pomoże chronić zasoby naturalne.



Baterie nie mogą być wyrzucane razem z innymi odpadami domowymi. Należy je zatem oddać do odpowiedniego punktu zbiórki w celu utylizacji. Aby uzyskać poradę odn. recyklingu należy zwrócić się do lokalnych władz lub sprzedawcy. Zużyte baterie muszą być zutylizowane zgodnie z prawem.





Points de collecte sur www.quefairedemesdechets.fr
Privilégiez la réparation ou le don de votre appareil !