

#151038 - MINI BRÛLEUR AVEC RECHARGE - GAZ BUTANE 15ML MINI BURNER WITH REFILL - BUTANE GAS 15ML

FRANCAIS

Catégorie: pression directe

Utiliser uniquement dans des endroits bien ventilés

Ne pas utiliser l'appareil en cas de présence de joints endommagés ou usés

Ne pas utiliser un appareil qui fuit, qui est endommagé ou qui ne fonctionne pas correctement

L'appareil doit être utilisé à distance de matériaux inflammables

Le rechargement en gaz doit être effectué dans un endroit bien ventilé

Si la présence d'une fuite est constatée sur l'appareil (odeur de gaz), le déplacer immédiatement à l'extérieur, dans une zone bien ventilée sans présence de flamme, où la fuite pourra être détectée et stoppée. Si vous souhaitez vérifier la présence de fuites sur votre appareil, effectuez l'opération à l'extérieur. Ne pas essayer de détecter la présence d'une fuite à l'aide d'une flamme, utiliser de l'eau savonneuse.

ATTENTION : les parties accessibles peuvent devenir très chaudes. Garder hors de portée des jeunes enfants.

À conserver dans un endroit frais et sec, à l'abri du soleil et à une température inférieure à 50 °C.

Éteindre l'appareil avant de le recharger

Ne pas effectuer de modifications sur l'appareil

DANGER : Gaz extrêmement inflammable. Contient un gaz sous pression ; peut exploser sous l'effet de la chaleur. En cas de consultation d'un médecin, garder à disposition le récipient ou l'étiquette. Tenir hors de portée des enfants.

ENGLISH

Only use in well-ventilated areas

Do not use the appliance if it has damaged or worn seals

Do not use an appliance which is leaking, damaged or which does not operate properly

The appliance shall be used away from flammable materials

Gas refill shall be done in a well ventilated location

If there is a leak on your appliance (smell of gas), take it outside immediately into a well ventilated flame free location where the leak may be detected and stopped. If you wish to check for leaks on your appliance, do it outside. Do not try to detect leaks using a flame, use soapy water.

CAUTION: accessible parts may become very hot. Keep young children away from the appliance.

Store in a dry cool place, away from sunlight and at a temperature below 50°C.

Switch off the appliance before refilling

Do not modify the appliance

DANGER : Extremely flammable gas. Contains gas under pressure; may explode if heated. If medical advice is needed, have product container or label at hand. Keep out of reach of children.

PORTUGUÊS

Utilizar unicamente em locais bem ventilados

Não use o aparelho se tiver vedações danificadas ou gastas

Não use um aparelho com fugas, danificado ou que não funcione corretamente.

O aparelho deve ser usado afastado de materiais inflamáveis. O reenchimento com gás deve ser efetuado num local bem ventilado

Se existir uma fuga no seu aparelho, (cheiro a gás), leve-o imediatamente para o exterior, para um local bem ventilado e sem chamas, onde a fuga possa ser detetada e eliminada. Se pretender procurar fugas no seu aparelho, faça-o no exterior.

Não tente detetar fugas usando uma chama, use água com sabão.

CUIDADO: as peças acessíveis podem ficar muito quentes.

Mantenha as crianças pequenas afastadas do aparelho.

Guarde num local seco e fresco, afastado da luz solar e a uma temperatura inferior a 50°C.

Desligue o aparelho antes de reenchê-lo

Não modifique o aparelho

PERIGO : Gás extremamente inflamável. Contém gás sob pressão; risco de explosão sob a acção do calor. Se for necessário consultar um médico, mostre-lhe a embalagem ou o rótulo. Manter fora do alcance das crianças.

ESPAÑOL

Utilizar solo en lugares bien ventilados

No utilice el aparato si tiene juntas dañadas o desgastadas

No utilice un aparato que tenga fugas, esté dañado o que no funcione correctamente

El aparato debe utilizarse lejos de materiales inflamables

El llenado de gas debe realizarse en un lugar bien ventilado

Si hay una fuga en el aparato (olor a gas), sáquelo

inmediatamente al exterior a un lugar libre de llamas y bien

ventilado donde la fuga pueda detectarse y detenerse. Si desea comprobar si hay fugas en su aparato, hágalo afuera. No intente detectar fugas con una llama, use agua con jabón.

PRECAUCIÓN: las partes accesibles pueden calentarse mucho.

Mantener fuera del alcance de los niños.

Almacenar en un lugar seco y fresco alejado del sol directo y a una temperatura por debajo de 50°C.

Desconecte el aparato antes de llenarlo de nuevo

No modifique el aparato

PELIGRO : Gas extremadamente inflamable. Contiene gas a presión; puede explotar si se calienta. En caso de que se consulte a un médico, guardar el recipiente o la etiqueta para poder enseñárselo. Mantener fuera del alcance de los niños.

DEUTSCH

Nur an gut belüfteten Orten verwenden

Verwenden Sie das Gerät nicht, wenn es eine beschädigte oder abgenutzte Dichtung enthält.

Verwenden Sie kein Gerät, das undicht, beschädigt ist oder nicht ordnungsgemäß funktioniert.

Das Gerät darf nicht in der Nähe von entflammenden Materialien benutzt werden.

Die Gasfüllung darf nur an einem gut belüfteten Ort erfolgen.

Wenn sich an Ihrem Gerät ein Leck (Gasgeruch) befindet, bringen Sie es sofort nach draußen an einen gut belüfteten, flammfreien Ort, an dem das Leck ermittelt und gestoppt werden kann.

Wenn Sie Ihr Gerät auf Lecks prüfen möchten, tun Sie es bitte im Freien.

Versuchen Sie nicht, Lecks unter Verwendung einer Flamme zu erkennen, verwenden Sie Seifenwasser.

ACHTUNG: Die zugänglichen Teile werden sehr heiß. Das Gerät von Kindern entfernt halten.

An einem trockenen kühlen Ort, von Sonnenlicht entfernt und bei einer Temperatur unter 50 ° C lagern.

Vor dem Nachfüllen das Gerät ausschalten.

Das Gerät nicht verändern

GEFAHR : Extrem entzündbares Gas. Enthält Gas unter

Druck; kann bei Erwärmung explodieren. Wenn Sie einen Arzt hinzuziehen, halten Sie den Behälter oder das Etikett bereit.

Außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahren.

NEDERLANDS

Enkel gebruiken in goed geventileerde ruimtes

Gebruik het apparaat niet met beschadigde of versleten afdichtingen

Gebruik geen apparaat dat lekt, beschadigd is of niet goed werkt

Hou het apparaat bij gebruik verwijderd van ontvlambare materialen

Het bijvullen van gas moet in een goed geventileerde ruimte gebeuren

Als uw apparaat lekt (gasgeur), breng het dan onmiddellijk naar een goed geventileerde en vlamvrije ruimte waar het lek kan worden opgespoord en gedicht. Als u uw toestel wilt controleren op lekken, doe dit dan buiten. Probeer geen lekken op te sporen

met een vlam, maar gebruik zeepwater.
OPGELET: toegankelijke onderdelen kunnen heel warm worden.
Buiten het bereik van jonge kinderen houden.
Bewaren op een droge plaats, uit het zonlicht en bij een temperatuur lager dan 50°C.
Schakel het apparaat uit voor u het bijvult
Breng geen wijzigingen aan het apparaat aan
GEVAARLIJK : Zeer licht ontvlambaar gas. Bevat gas onder druk; kan ontploffen bij verwarming. Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden. Buiten het bereik van kinderen houden.

ITALIANO

Utilizzare solo in aree ben ventilate
Non utilizzare l'apparecchio se presenta guarnizioni danneggiate o usurate
Non utilizzare un apparecchio che perde, danneggiato o che non funziona correttamente
L'apparecchio deve essere utilizzato lontano da materiali infiammabili
La ricarica del gas deve essere effettuata in un luogo ben ventilato
Se c'è una perdita sull'apparecchio (odore di gas), portarlo immediatamente all'esterno in un luogo ben ventilato e privo di fiamme dove la perdita può essere rilevata e fermata. Se si desidera verificare la presenza di perdite sull'apparecchio, farlo all'esterno. Non cercare di rilevare perdite utilizzando una fiamma, utilizzare acqua saponata.
ATTENZIONE: le parti accessibili possono diventare molto calde. Tenere i bambini lontani dall'apparecchio.
Conservare in luogo fresco e asciutto, al riparo dalla luce solare e ad una temperatura inferiore a 50°C.
Spegnerne l'apparecchio prima di riempirlo
Non modificare l'apparecchio
PERICOLO : Gas altamente infiammabile. Contiene gas sotto pressione; può esplodere se riscaldato. In caso di consultazione di un medico, tenere a disposizione il contenitore o l'etichetta del prodotto. Tenere fuori dalla portata dei bambini.

РУССКИЙ

Только в местах с хорошей вентиляцией
Не следует использовать устройство, если оно повреждено или имеет изношенные уплотнители
Не используйте устройство, если оно травит, повреждено или не работает как следует.
Следует использовать устройство вдали от горючих материалов
Заправку газом следует выполнять в хорошо проветриваемом месте
Если ваше устройство травит (есть запах газа), немедленно вынесите его в хорошо проветриваемое место без источников огня, где можно выявить и устранить утечку. Если хотите проверить устройство на наличие утечки, делайте это снаружи. Не пытайтесь выявить утечку при помощи огня, используйте мыльную воду.
ВНИМАНИЕ: открытые части могут быть очень горячими. Храните устройство в недоступном для маленьких детей месте.
Храните в сухом прохладном месте, вдали от солнечного света, при температуре ниже 50°C.
Перед заправкой устройство следует выключить
Не следует модифицировать устройство
ОПАСНОСТЬ : Легко воспламеняющийся газ. Содержит газ под давлением; при нагревании может произойти взрыв. При обращении к врачу имейте при себе упаковку или этикетку.
Храните в недоступном для детей месте.

POLSKI

Używać tylko w dobrze wentylowanych pomieszczeniach
Nie używać urządzenia, jeśli ma uszkodzone lub zużyte uszczelki
Nie używać urządzenia, które przecieka, jest uszkodzone lub nie działa prawidłowo
Urządzenie powinno być używane z dala od materiałów łatwopalnych
Uzupełnianie gazu powinno odbywać się w dobrze

wentylowanym miejscu
W przypadku wycieku z urządzenia (zapach gazu), należy natychmiast wynieść je na zewnątrz do dobrze wentylowanego miejsca bez płomieni, gdzie wyciek może zostać wykryty i zatrzymany. Szczelność urządzenia należy sprawdzić na zewnątrz. Nie próbować wykrywać nieszczelności za pomocą płomienia, użyć wody z mydłem.
UWAGA: dostępne części mogą być bardzo gorące. Trzymać małe dzieci z dala od urządzenia.
Przechowywać w suchym, chłodnym miejscu, z dala od promieni słonecznych i w temperaturze poniżej 50°C.
Wyłączyć urządzenie przed ponownym napełnieniem
Nie modyfikować urządzenia
NIEBEZPIECZEŃSTWO : Skrajnie łatwopalny gaz. Zawiera gaz pod ciśnieniem; ogrzanie grozi wybuchem. Chronić przed dziećmi. Przed użyciem dokładnie przeczytać etykietę i zastosować się do instrukcji.