



atmosphera®
Créateur d'intérieur

LEIA

**VEILLEUSE | NIGHT LIGHTLUZ PRESENÇA | LUZ NOCHENACHTLICHT
NACHTLAMPJELUCE NOTTURNA | MAŁA LAMPKA**

REF : 158766





INFORMATIONS A CONSERVER - A LIRE AVANT UTILISATION

ATTENTION ! Pour la sécurité de votre enfant, débarrassez-vous de tous les produits d'emballage tels que rubans adhésifs, feuilles de plastique, attaches et étiquettes avant de lui confier le produit.

ATTENTION ! Tenir cette lampe et son cordon d'alimentation hors de portée des enfants de moins de 3 ans. Présence de petits éléments détachables. Tous les cordons présentent un risque de strangulation. Ne jamais placer de produit avec cordon à portée d'enfants dans un lit de bébé, un lit à barreaux ou un parc d'activité.

Pour usage intérieur exclusivement.

VEILLEUSE

Fonctionne avec 1 batteries rechargeables (inclus et remplaçables) Lithium Ion 18650.

Insérer la pile en prenant garde de respecter les polarités indiquées sur le boîtier.

Les piles (non-rechargeables) ne doivent pas être rechargées.

Dans le cas où des fuites se produiraient au niveau des piles, et que du liquide (électrolyte) touche la peau, nettoyer immédiatement à l'eau et au savon ou neutraliser avec un acide doux tel que du jus de citron ou du vinaigre. Si le liquide entre en contact avec les yeux, rincer immédiatement à l'eau claire pendant au moins 10 minutes, puis consulter un médecin.

Ne pas court-circuiter les bornes des piles.

Retirer la pile lorsque celle-ci est usagée.

Retirer la pile avant de mettre l'appareil au rebut.

Retirer la pile, si vous n'utilisez pas cet appareil pendant une période prolongée.

CHARGE DE LA BATTERIE

Le raccordement avec le câble USB doit être fait par un adulte.

Les enfants ne doivent jamais manipuler les adaptateurs.

Tenir le câble USB hors de portée des enfants.

Tenir hors de portée des enfants lors de la charge de la batterie.

Ne raccorder qu'à une source d'alimentation TBTS 5Vd.c. (port USB d'un PC, d'une télévision ou d'un appareil similaire, ou par l'intermédiaire d'un transformateur de sécurité).

Voyant rouge : veilleuse en charge

Voyant vert : veilleuse totalement chargée

REMPACEMENT DE LA BATTERIE

Retirer le couvercle du boîtier à piles en ayant préalablement dévissé la/les vis de fixation du couvercle (si présente(s)). Retirer les piles usagées. Insérer les piles neuves en respectant les polarités + et -. Remettre le couvercle du boîtier et le cas échéant, revisser sans forcer, la/les vis de fixation du couvercle.

CONSEILS D'ENTRETIEN

Pour nettoyer l'appareil, utiliser un chiffon doux humide. Ne pas immerger l'appareil dans l'eau.

Essuyer avec un chiffon sec.

Cet appareil comporte un accumulateur rechargeable non remplaçable. En fin de vie, il convient d'éliminer l'appareil de façon sûre.

LED non remplaçable.

Ne pas tenter d'ouvrir l'appareil.

La source lumineuse de ce luminaire n'est pas remplaçable : lorsque la source lumineuse atteint sa fin de vie, le luminaire entier doit être remplacé.



Pour usage intérieur exclusivement



Ce symbole, apposé sur le produit ou son emballage, indique que ce produit ne doit pas être traité avec les déchets ménagers. Il doit être remis à un point de collecte approprié pour le recyclage des équipements électriques et électroniques. En s'assurant que ce produit est bien mis au rebut de manière appropriée, vous aiderez à prévenir les conséquences négatives potentielles pour l'environnement et la santé humaine. Le recyclage des matériaux aidera à conserver les ressources naturelles.



Les piles ne doivent pas être mis au rebut avec les déchets ménagers. Merci de les recycler dans les points de collecte prévus à cet effet. Adressez-vous auprès des autorités locales ou de votre revendeur pour obtenir des conseils sur le recyclage. Les piles doivent être éliminées de façon sûre.



INFORMATION TO KEEP - TO READ BEFORE USING

WARNING ! For your child's safety, get rid of all packaging materials such as adhesive tapes, plastic sheets, fasteners and labels before handing over the product.

WARNING ! Keep this lamp and its power cord out of reach of children under 3-year-old. Presence of detachable small parts. Choking hazard. All cords pose a risk of strangulation. Never place corded products within reach of children in a bed, in a crib or a playpen. Indoor use only.

NIGHTLIGHT

Uses 1 rechargeable batteries (included and replaceable) Lithium Ion 18650.

Insert the battery taking care to respect the polarities indicated on the case.

Batteries (non-rechargeable) must not be recharged.

In the event of battery leaks and liquid (electrolyte) contacting the skin, wash immediately with soap and water or neutralize with a mild acid such as lemon juice or vinegar. If the liquid comes in contact with the eyes, rinse immediately with clean water for at least 10 minutes, then consult a doctor.

Do not short-circuit the battery terminals.

Remove the battery when it is used.

Remove the battery before disposing of the appliance.

Remove the battery if you do not use this unit for a long time.

CHARGING THE BATTERY

The connection with the USB cable must be done by an adult

Children must never handle adaptors.

Keep the USB cable out of the reach of children.

Keep out of the reach of children when charging the battery.

Only connect the base to a SELV 5Vd.c. power source (USB port of a PC, television or similar appliance, or via a safety transformer).

Red light: night light charging

Green light: night light fully charged

BATTERY REPLACEMENT

Remove the lid of the battery compartment having unscrewed the fixing screw(s) of the lid beforehand (if present). Remove the used batteries. Insert new batteries respecting the + and - polarities. Put the lid back on the compartment and if necessary, screw back the fixing screw(s) of the lid without overdoing it

CARE INSTRUCTIONS

To clean the appliance, use a damp soft cloth. Do not immerse the appliance in water.

Wipe with a dry cloth.

This appliance includes a rechargeable non-replaceable accumulator. At the end of the life cycle, the appliance should be got rid of safely.

Non-replaceable LED.

Do not attempt to open the appliance.

The light source of this luminaire is not replaceable: when the light source reaches its end of life, the entire luminaire must be replaced.



Pour usage intérieur exclusivement



Ce symbole, apposé sur le produit ou son emballage, indique que ce produit ne doit pas être traité avec les déchets ménagers. Il doit être remis à un point de collecte approprié pour le recyclage des équipements électriques et électroniques. En s'assurant que ce produit est bien mis au rebut de manière appropriée, vous aiderez à prévenir les conséquences négatives potentielles pour l'environnement et la santé humaine. Le recyclage des matériaux aidera à conserver les ressources naturelles.



Les piles ne doivent pas être mis au rebut avec les déchets ménagers. Merci de les recycler dans les points de collecte prévus à cet effet. Adressez-vous auprès des autorités locales ou de votre revendeur pour obtenir des conseils sur le recyclage. Les piles doivent être éliminées de façon sûre.



GUARDE AS INFORMAÇÕES - LER ANTES DA UTILIZAÇÃO

ATENÇÃO! Para a segurança do seu filho, livre-se de todos os materiais de embalagem, como fitas adesivas, folhas plásticas, elementos de fixação e etiquetas antes de entregar o produto. ATENÇÃO! Mantenha esta lâmpada e o cabo de alimentação fora do alcance de crianças menores de 3 anos de idade. Presença de pequenos elementos destacáveis. Risco de asfixia. Todos os cabos apresentam um risco de estrangulamento. Nunca coloque um produto com fio ao alcance de crianças em uma cama, berço ou cercadinho. Uso interior

LUZ NOTURNA

Utilizar 1 pilhas (incluídas e substituíveis) Lithium Ion 18650. Use apenas o tipo de bateria recomendado. Insira a bateria, respeitando as polaridades indicadas no estojo. As baterias (não recarregáveis) não devem ser recarregadas. No caso de vazamento da bateria e líquido (eletrólito) entrar em contato com a pele, lave imediatamente com água e sabão ou neutralize com um ácido suave, como suco de limão ou vinagre. Se o líquido entrar em contato com os olhos, lave imediatamente com água limpa por pelo menos 10 minutos e consulte um médico. Não provoque um curto-circuito nos terminais da bateria. Retire a bateria quando estiver em uso. Retire a bateria antes de eliminar o aparelho. Remova a bateria se você não usar esta unidade por um longo tempo.

CARREGANDO A BATERIA

A ligação com o cabo USB deve ser realizada por um adulto. As crianças não devem nunca manipular os adaptadores. Mantenha o cabo USB fora do alcance de crianças. Mantenha fora do alcance de crianças ao carregar a bateria. Ligar apenas a uma fonte de alimentação TBTS 5 V DC (porto USB de um PC, de uma televisão ou de um aparelho similar ou por intermédio de um transformador de segurança).

Luz vermelha: luz noturna carregando
Luz verde: luz noturna totalmente carregada

SUBSTITUIÇÃO DAS PILHAS

Retire a tampa do compartimento das pilhas depois de ter desaparafusado o(s) parafuso(s) de fixação da tampa (se existente(s)). Retire as pilhas usadas. Insira as pilhas novas, respeitando as polaridades + e -. Recoloque a tampa do compartimento e, se assim for, aparafuse novamente o(s) parafuso(s) de fixação da tampa sem forçar.

INSTRUÇÕES DE CUIDADO

Para limpar o aparelho, utilize um pano húmido macio. Não submergir o aparelho em água. Limpe com um pano seco. Este aparelho inclui um acumulador recarregável não substituível. No fim de vida útil convém eliminar o aparelho de forma segura. LED não substituíveis. Não tente abrir o aparelho. A fonte de luz da luminária não é substituível: quando a fonte de luz chega ao fim da vida, toda a unidade deverá ser substituída.



Pour usage intérieur exclusivement



Ce symbole, apposé sur le produit ou son emballage, indique que ce produit ne doit pas être traité avec les déchets ménagers. Il doit être remis à un point de collecte approprié pour le recyclage des équipements électriques et électroniques. En s'assurant que ce produit est bien mis au rebut de manière appropriée, vous aiderez à prévenir les conséquences négatives potentielles pour l'environnement et la santé humaine. Le recyclage des matériaux aidera à conserver les ressources naturelles.



Les piles ne doivent pas être mis au rebut avec les déchets ménagers. Merci de les recycler dans les points de collecte prévus à cet effet. Adressez-vous auprès des autorités locales ou de votre revendeur pour obtenir des conseils sur le recyclage. Les piles doivent être éliminées de façon sûre.



CONSERVAR ESTA INFORMACIÓN - LEER ANTES DE UTILIZAR EL PRODUCTO

ADVERTENCIA Para la seguridad de su hijo, deshágase de todos los materiales de embalaje, como cintas adhesivas, láminas de plástico, sujetadores y etiquetas antes de entregar el producto.

ADVERTENCIA ! Mantenga esta lámpara y su cable de alimentación fuera del alcance de los niños menores de 3 años. Presencia de pequeños elementos desmontables. Peligro de atragantamiento. Todos los cordones suponen un riesgo de estrangulamiento. Nunca coloque un producto con cable al alcance de los niños en una cama, cuna o parque infantil. Uso interior

LUZ DE NOCHE

Utilizar 1 pila (incluidas y reemplazables) Lithium Ion 18650.

Use solo el tipo de batería recomendado.

Inserte la batería teniendo cuidado de respetar las polaridades indicadas en la caja.

Las baterías (no recargables) no deben recargarse.

En caso de fugas de batería y líquido (electrolito) en contacto con la piel, lave inmediatamente con agua y jabón o neutralice con un ácido suave como jugo de limón o vinagre. Si el líquido entra en contacto con los ojos, enjuague inmediatamente con agua limpia durante al menos 10 minutos, luego consulte a un médico.

No cortocircuite los terminales de la batería.

Retire la batería cuando se use.

Retire la batería antes de desechar el aparato.

Retire la batería si no utiliza esta unidad durante mucho tiempo.

CARGANDO LA BATERÍA

La conexión con el cable USB debe ser realizada por un adulto.

Los niños no deben manipular nunca los adaptadores.

Mantenga el cable USB fuera del alcance de los niños.

Mantenga fuera del alcance de los niños cuando cargue el acumulador.

Conecte la base únicamente a una fuente de alimentación TBTS 5Vd.c. (puerto USB de un PC, de un televisor o de un aparato similar, o mediante un transformador de seguridad).

Luz roja: carga de luz nocturna

Luz verde: luz nocturna completamente cargada

SUSTITUCION DE LAS PILAS

Retire la tapa del compartimento de las pilas después de haber desenroscado el/los tornillo(s) de fijación de la tapa (si existe(n)). Retire las pilas usadas. Inserte las pilas nuevas respetando las polaridades + y -. Vuelva a colocar la tapa del compartimento y, si corresponde, atornille nuevamente el/los tornillo(s) de fijación de la tapa sin forzar.

INSTRUCCIONES DE CUIDADO

Para limpiar el aparato, utilice un paño suave y humedecido. No sumerja el aparato en el agua.

Limpiar con un paño seco.

Este dispositivo cuenta con un acumulador recargable no reemplazable. Al final de su vida útil, es necesario eliminar el aparato de forma segura.

LED no reemplazable.

No intente abrir el aparato.

La fuente de luz de este producto no es sustituible: cuando acaba su vida útil, el producto completo debe ser sustituido.



Pour usage intérieur exclusivement



Ce symbole, apposé sur le produit ou son emballage, indique que ce produit ne doit pas être traité avec les déchets ménagers. Il doit être remis à un point de collecte approprié pour le recyclage des équipements électriques et électroniques. En s'assurant que ce produit est bien mis au rebut de manière appropriée, vous aiderez à prévenir les conséquences négatives potentielles pour l'environnement et la santé humaine. Le recyclage des matériaux aidera à conserver les ressources naturelles.



Les piles ne doivent pas être mis au rebut avec les déchets ménagers. Merci de les recycler dans les points de collecte prévus à cet effet. Adressez-vous auprès des autorités locales ou de votre revendeur pour obtenir des conseils sur le recyclage. Les piles doivent être éliminées de façon sûre.



HINWEISE ZUM AUFBEWAHREN - VOR DEM GEBRACH LESEN

ACHTUNG ! Entfernen Sie zur Sicherheit Ihres Kindes alle Verpackungsmaterialien wie Klebebänder, Plastikfolien, Befestigungselemente und Etiketten, bevor Sie das Produkt übergeben.

ACHTUNG ! Bewahren Sie diese Lampe und das Netzkabel außerhalb der Reichweite von Kindern unter 3 Jahren auf. Vorhandensein kleiner abnehmbarer Elemente. Erstickungsgefahr. Bei allen Kabeln besteht Strangulationsgefahr. Legen Sie ein Kabelprodukt niemals in Reichweite von Kindern in ein Bett, ein Kinderbett oder einen Aktivitätspark. Ausschliesslich für innenräume Auswendung

NACHTLICHT

Benutzen 1 batterie (im Lieferumfang enthalten und austauschbar) Lithium Ion 18650.

Verwenden Sie nur den empfohlenen Batterietyp.

Legen Sie den Akku ein und achten Sie dabei auf die auf dem Gehäuse angegebene Polarität. Batterien (nicht wiederaufladbar) dürfen nicht wiederaufgeladen werden.

Wenn die Batterie ausläuft und Flüssigkeit (Elektrolyt) auf die Haut gelangt, waschen Sie sie sofort mit Wasser und Seife oder neutralisieren Sie sie mit einer milden Säure wie Zitronensaft oder Essig. Wenn die Flüssigkeit mit den Augen in Berührung kommt, spülen Sie sie sofort mindestens 10 Minuten lang mit klarem Wasser aus und suchen Sie dann einen Arzt auf.

Schließen Sie die Batteriepole nicht kurz.

Nehmen Sie den Akku heraus, wenn Sie ihn verwenden.

Entfernen Sie den Akku, bevor Sie das Gerät entsorgen.

Entfernen Sie den Akku, wenn Sie dieses Gerät längere Zeit nicht benutzen.

DIE BATTERIE AUFLADEN

Der Anschluss mit dem USB-Kabel muss von einem Erwachsenen durchgeführt werden.

Kinder dürfen niemals Netzteile handhaben.

Bewahren Sie das USB-Kabel außerhalb der Reichweite von Kindern auf.

Bewahren Sie beim Laden des Akkus außerhalb der Reichweite von Kindern auf.

Schließen Sie nur an eine SELV 5Vd.c. Stromquelle an. (USB-Port eines PC, Fernseher oder ähnliche Geräte oder über einen Sicherheitstransformator).

Rotes Licht: Nachtlicht aufladen

Grünes Licht: Nachtlicht voll aufgeladen

BATTERIEN AUSTAUSCHEN

Lösen Sie die Schraube(n) (falls vorhanden) vom Batteriefach und nehmen Sie den Deckel ab.

Nehmen Sie die verbrauchten Batterien heraus. Legen Sie neue Batterien unter Beachtung der Pole + und - ein. Setzen Sie den Batteriefachdeckel wieder auf und falls vorhanden, schrauben Sie die Schraube(n) wieder auf, ohne zu stark festzuschrauben

PFLEGEHINWEISE

Reinigen Sie das Gerät mit einem feuchten Tuch. Das Gerät niemals in Wasser eintauchen.

Mit einem trockenen Tuch abwischen.

Dieses gerät enthält einen aufladbaren, nicht austauschbaren akku. Am ende des nutzlebens muss das gerät unter einhaltung der geltenden vorschriften umweltgerecht entsorgt werden. LED nicht austauschbar.

Bitte versuchen Sie nicht, das Gerät zu öffnen.

Die Lichtquelle in diesem Produkt ist nicht austauschbar. Wenn sie das Ende ihrer Lebensdauer erreicht, muss das ganze Produkt ersetzt werden.



Pour usage intérieur exclusivement



Ce symbole, apposé sur le produit ou son emballage, indique que ce produit ne doit pas être traité avec les déchets ménagers. Il doit être remis à un point de collecte approprié pour le recyclage des équipements électriques et électroniques. En s'assurant que ce produit est bien mis au rebut de manière appropriée, vous aiderez à prévenir les conséquences négatives potentielles pour l'environnement et la santé humaine. Le recyclage des matériaux aidera à conserver les ressources naturelles.



Les piles ne doivent pas être mis au rebut avec les déchets ménagers. Merci de les recycler dans les points de collecte prévus à cet effet. Adressez-vous auprès des autorités locales ou de votre revendeur pour obtenir des conseils sur le recyclage. Les piles doivent être éliminées de façon sûre.



BEWAAR DEZE INFORMATIE - GELIEVE TE LEZEN VOOR GEBRUIK

WAARSCHUWING! Verwijder voor de veiligheid van uw kind alle verpakkingsmaterialen zoals plakband, plastic vellen, sluitingen en etiketten voordat u het product overhandigt.

WAARSCHUWING! Houd deze lamp en het netsnoer buiten het bereik van kinderen onder de 3 jaar. Aanwezigheid van kleine afneembare elementen. Verstikkingsgevaar. Alle koorden vormen een risico op wurging. Plaats nooit een draadgebonden product binnen het bereik van kinderen in een bed, wieg of activiteitenpark.

Alleen voor gebruik binnen.

NACHTLICHTJE

Werkt op 1 batterijen (Inbegrepen en vervangbaar) Lithium Ion 18650.

Gebruik alleen het aanbevolen batterijtype.

Plaats de batterij en let op de polariteiten die op de behuizing zijn aangegeven.

Batterijen (niet oplaadbaar) mogen niet worden opgeladen.

Als de batterij lekt en er vloeistof (elektrolyt) in contact komt met de huid, onmiddellijk wassen met zeep en water of neutraliseren met een mild zuur zoals citroensap of azijn. Als de vloeistof in contact komt met de ogen, spoel dan onmiddellijk met schoon water gedurende minstens 10 minuten en raadpleeg dan een arts.

Sluit de batterijpolen niet kort.

Verwijder de batterij wanneer deze wordt gebruikt.

Verwijder de batterij voordat u het apparaat weggooit.

Verwijder de batterij als u dit apparaat langere tijd niet gebruikt.

DE BATTERIJ OPLADEN

De aansluiting met de USB-kabel moet worden gedaan door een volwassene.

Kinderen mogen nooit de voeding hanteren.

Houd de USB-kabel buiten het bereik van kinderen.

Houd buiten het bereik van kinderen tijdens het opladen van de batterij.

Sluit alleen aan op een SELV 5Vd.c. stroombron. (USB-poort van een pc, tv of vergelijkbare apparaten of via een veiligheidstransformator).

Rood licht: nachtlampje opladen

Groen licht: nachtlampje volledig opgeladen

VERVANGEN VAN DE BATTERIJEN

Verwijder het batterijdeksel nadat u eerst de bevestigingsschroef/schroeven van het deksel (indien aanwezig) heeft losgedraaid. Verwijder de lege batterijen. Plaats de nieuwe batterijen volgens de juiste polariteit (+ en -). Plaats het batterijdeksel terug en draai zo nodig de bevestigingsschroef/schroeven van het deksel voorzichtig opnieuw vast.

ONDERHOUDSINSTRUCTIES

Reinig het apparaat met een vochtige doek. Dompel het apparaat nooit onder in water.

Veeg af met een droge doek.

Dit apparaat bevat een oplaadbare niet vervangbare batterij. Aan het einde van zijn levensduur moet het apparaat op een milieuvriendelijke manier worden afgevoerd in overeenstemming met de geldende voorschriften.

LED niet vervangbaar.

Probeer het apparaat niet te openen.

De lichtbron in dit product is niet vervangbaar, wanneer het einde van de levensduur hiervan bereikt is dient het gehele product te worden vervangen.



Pour usage intérieur exclusivement



Ce symbole, apposé sur le produit ou son emballage, indique que ce produit ne doit pas être traité avec les déchets ménagers. Il doit être remis à un point de collecte approprié pour le recyclage des équipements électriques et électroniques. En s'assurant que ce produit est bien mis au rebut de manière appropriée, vous aiderez à prévenir les conséquences négatives potentielles pour l'environnement et la santé humaine. Le recyclage des matériaux aidera à conserver les ressources naturelles.



Les piles ne doivent pas être mis au rebut avec les déchets ménagers. Merci de les recycler dans les points de collecte prévus à cet effet. Adressez-vous auprès des autorités locales ou de votre revendeur pour obtenir des conseils sur le recyclage. Les piles doivent être éliminées de façon sûre.



INFORMAZIONI DA CONSERVARE - DA LEGGERE PRIMA DELL'USO

AVVERTENZA! Per la sicurezza del tuo bambino, elimina tutti i materiali di imballaggio come nastri adesivi, fogli di plastica, elementi di fissaggio ed etichette prima di consegnare il prodotto.

AVVERTENZA! Tenere questa lampada e il cavo di alimentazione fuori dalla portata dei bambini al di sotto dei 3 anni di età. Presenza di piccoli elementi staccabili. Rischio di soffocamento. Tutti i cavi rappresentano un rischio di strangolamento. Non mettere mai un prodotto con filo alla portata dei bambini in un letto, una culla o di attività. Usare unicamente all'interno.

LUCE NOTTURNA

Funziona con 1 batteria (incluse e sostituibili) Lithium Ion 18650.

Utilizzare solo il tipo di batteria raccomandato.

Inserire la batteria avendo cura di rispettare le polarità indicate sulla custodia.

Le batterie (non ricaricabili) non devono essere ricaricate.

In caso di perdite della batteria e liquido (elettrolita) a contatto con la pelle, lavare immediatamente con acqua e sapone o neutralizzare con un acido delicato come succo di limone o aceto. Se il liquido viene a contatto con gli occhi, sciacquare immediatamente con acqua pulita per almeno 10 minuti, quindi consultare un medico.

Non cortocircuitare i terminali della batteria.

Rimuovere la batteria quando viene utilizzata.

Rimuovere la batteria prima di smaltire l'apparecchio.

Rimuovere la batteria se non si utilizza questa unità per un lungo periodo.

CARICA DELLA BATTERIA

Il collegamento con un cavo USB deve essere fatto da un adulto.

I bambini non devono mai manipolare gli adattatori.

Tenere il cavo USB fuori dalla portata dei bambini.

Tenere fuori dalla portata dei bambini durante la ricarica della batteria.

Collegare unicamente a una sorgente di alimentazione TBTS 5 V c.c. (porta USB di un PC, di un televisore o di un apparecchio simile o mediante un trasformatore di sicurezza).

Luce rossa: ricarica della luce notturna

Luce verde: luce notturna completamente carica

SOSTITUZIONE DELLE PILE

Rimuovere il coperchio del vano batterie dopo aver svitato la vite o le viti di fissaggio del coperchio (se presenti). Rimuovere le batterie scariche. Inserire le batterie nuove rispettando le polarità + e -. Reinstallare il coperchio del vano batterie e, se del caso, riavvitare senza forzare la vite o le viti di fissaggio del coperchio.

ISTRUZIONI PER LA CURA

Per pulire l'apparecchio, utilizzare un panno morbido umido. Non immergere l'apparecchio nell'acqua.

Pulisci con un panno asciutto.

Questo apparecchio include un accumulatore ricaricabile non sostituibile. A fine vita, è opportuno smaltire l'apparecchio in sicurezza.

LED non sostituibili

Non tentare di aprire l'apparecchio.

La sorgente di luce di questo prodotto non può essere sostituita, quando si esaurirà la sua durata dovrà essere sostituito l'intero prodotto.



Pour usage intérieur exclusivement



Ce symbole, apposé sur le produit ou son emballage, indique que ce produit ne doit pas être traité avec les déchets ménagers. Il doit être remis à un point de collecte approprié pour le recyclage des équipements électriques et électroniques. En s'assurant que ce produit est bien mis au rebut de manière appropriée, vous aiderez à prévenir les conséquences négatives potentielles pour l'environnement et la santé humaine. Le recyclage des matériaux aidera à conserver les ressources naturelles.



Les piles ne doivent pas être mis au rebut avec les déchets ménagers. Merci de les recycler dans les points de collecte prévus à cet effet. Adressez-vous auprès des autorités locales ou de votre revendeur pour obtenir des conseils sur le recyclage. Les piles doivent être éliminées de façon sûre.



PRZECZYTAJ NINIEJSZĄ INSTRUKCJĘ PRZED UŻYCIEM I ZACHOWAJ JĄ NA PRZYSZŁOŚĆ

UWAGA! Dla bezpieczeństwa dziecka, przed przekazaniem mu tego produktu należy pozbyć się wszystkich elementów opakowania, takich jak taśmy samoprzylepne, arkusze z tworzywa sztucznego, łączniki i etykiety.

UWAGA! Oświetlenie i przewód zasilający należy trzymać w miejscu niedostępnym dla dzieci poniżej 3 roku życia. Produkt zawiera małe odłączane elementy. Wszystkie przewody stwarzają ryzyko uduszenia. Nigdy nie wolno umieszczać produktu z okablowaniem w zasięgu dzieci w łóżeczku lub miejscu do zabawy.

Tylko do użytku w pomieszczeniach

NOCNE ŚWIATŁO

Zasilanie na baterie: 1 (Dołączone i wymienne) Lithium Ion 18650.

Włóż baterię, zwracając uwagę na polaryzację wskazaną na obudowie.

Nie wolno ładować baterii (nieładowalnych).

W przypadku wycieku elektrolitu z baterii i kontaktu płynu (elektrolitu) ze skórą, należy natychmiast przemyć skórę mydłem i wodą lub zneutralizować łagodnym kwasem, takim jak sok cytrynowy lub ocet. Jeśli dojdzie do kontaktu płynu z oczami, natychmiast przemyj je czystą wodą przez co najmniej 10 minut, a następnie skonsultuj się z lekarzem.

Nie zwierać biegunów akumulatora.

Wyjmij baterię, gdy jest używana.

Wyjmij baterię przed utylizacją urządzenia.

Wyjmij baterię, jeśli nie używasz tego urządzenia przez dłuższy czas.

ŁADOWANIE AKUMULATORA

Połączenie za pomocą kabla USB musi być wykonane przez osobę dorosłą.

Dzieci nie mogą nigdy dotykać adapterów.

Trzymaj kabel USB poza zasięgiem dzieci.

Podczas ładowania baterii przechowywać poza zasięgiem dzieci.

Podłączać tylko do źródła zasilania TBTS 5Vd.c. (port USB komputera, telewizora lub podobnego urządzenia lub poprzez transformator bezpieczeństwa).

Czerwone światło: ładowanie światła nocnego

Zielone światło: lampka nocna w pełni naładowana

WYMIANA BATERII

Zdejmij pokrywkę komory na baterie, uprzednio odkręcając śrubę (śruby) pokrywki (jeśli jest/są).

Wyjmij zużyte baterie. Włóż nowe baterie, przestrzegając biegunowości + i -. Załóż pokrywkę komory i, jeśli to konieczne, dokręć bez użycia siły śrubę (śruby) pokrywki.

INSTRUKCJE PIELĘGNACJI

Do czyszczenia urządzenia używać miękkiej wilgotnej szmatki. Nie zanurzać urządzenia w wodzie.

Wytrzyj suchą szmatką.

To urządzenie ma niewymieniany doładowany akumulator. Zużyte urządzenie należy zutylizować w bezpieczny sposób.

LED niewymienna.

Nie wolno próbować otwierać urządzenia.

Źródło światła jest niewymienialne. Jeśli źródło światła osiągnie koniec swojej żywotności, całe światlenie musi zostać wymienione.




Pour usage intérieur exclusivement



Ce symbole, apposé sur le produit ou son emballage, indique que ce produit ne doit pas être traité avec les déchets ménagers. Il doit être remis à un point de collecte approprié pour le recyclage des équipements électriques et électroniques. En s'assurant que ce produit est bien mis au rebut de manière appropriée, vous aiderez à prévenir les conséquences négatives potentielles pour l'environnement et la santé humaine. Le recyclage des matériaux aidera à conserver les ressources naturelles.



Les piles ne doivent pas être mis au rebut avec les déchets ménagers. Merci de les recycler dans les points de collecte prévus à cet effet. Adressez-vous auprès des autorités locales ou de votre revendeur pour obtenir des conseils sur le recyclage. Les piles doivent être éliminées de façon sûre.



ON / OFF

Voyant rouge : veilleuse en charge
 Voyant vert : veilleuse totalement chargée

Red light: night light charging
 Green light: night light fully charged

Luz vermelha: luz noturna carregando
 Luz verde: luz noturna totalmente carregada

Luz roja: carga de luz nocturna
 Luz verde: luz nocturna completamente cargada

Rotes Licht: Nachtlicht aufladen
 Grünes Licht: Nachtlicht voll aufgeladen

Rood licht: nachtlampje opladen
 Groen licht: nachtlampje volledig opgeladen

Luce rossa: ricarica della luce notturna
 Luce verde: luce notturna completamente carica

Красный свет: зарядка ночника
 Зеленый свет: ночник полностью заряжен

Czerwone światło: ładowanie światła nocnego
 Zielone światło: lampka nocna w pełni naładowana



Points de collecte sur www.quefairede mesdechets.fr
 Privilégiez la réparation ou le don de votre appareil !