


INTISSA

#193453 - RANGE CHAUSSURE - SHOE RACK


Conditions d'entretien / Maintenance:

Essuyer avec un chiffon humide. Terminer en essuyant avec un chiffon sec. / Use a damp cloth. Wipe then with a dry cloth.





Pièces / Parts



Peças / Piezas / Teile / Onderdelen / Pezzi / Запчасти / Części

①  x20	②  x20	③  x36	④  x40	⑤  x10
---	---	---	---	---

ÉTAPE / STEP 1



ÉTAPE / STEP 2



ÉTAPE / STEP 3

