



atmosphera®
Créateur d'intérieur

CODY

LAMPE LED D'EXTÉRIEUR | LED OUTDOOR LAMP



LÂMPADA LED DE EXTERIOR | LÂMPARA LED PARA EXTERIORES | LED-LAMPE FÜR AUSSEN
BUITEN LED-LAMP | LAMPADA LED DA ESTERNO | LAMPA ZEWNĘTRZNA LED

REF : 202613 MOD



ATMOSPHERA
CRÉATEUR D'INTÉRIEUR®
JJA - 4 rue de Montservon
95500 GONESSE - FRANCE

RETROUVEZ-NOUS SUR
atmosphera.com
créateur d'intérieur



FR

Mode d'emploi

Utilisez votre capteur tactile LED en allumant le bouton central sur le dessus.

Allumage et sélection de la couleur : touchez brièvement le capteur tactile sur le dessus de la lampe pour allumer cette dernière, répétez l'opération pour sélectionner la couleur de l'éclairage.

Changement d'intensité : lumière allumée, touchez le capteur tactile situé sur le dessus de la lampe suffisamment longtemps pour faire varier l'intensité de la lumière (plus fort, plus sombre). Variation progressive du flux, sélectionnez l'intensité de 0 % à 100 %.

Extinction : touchez le capteur tactile situé sur le dessus de la lampe pendant quelques instants.

- 1 pression : lumière blanche chaude
- 2 pressions : lumière blanche froide
- 3 pressions : lumières blanches chaude et froide combinées
- 4 pressions : extinction

Chargez la Lampe LED

La batterie de cette lampe se recharge par son câble fourni sur un ordinateur ou un chargeur de sortie max. DC 5V non fourni.

Connectez le câble USB-C fourni au port USB-C situé sous la tête de la lampe.
Connectez ensuite l'autre extrémité du câble USB à un port USB rechargeable 5V.

EN

Direction of use

Operate your touch sensor LED by button on the top central.

Switching on and color selection: touch the touch sensor on the top of the lamp for a brief moment to turn on and again to select the light color.

Dimming: touch the touch sensor on the top of the lamp for a longer time when the light is on to dim the light (brighter/darker). Stepless dimming, select any brightness from 0% to 100%.

Switching off: touch the touch sensor on the top of the lamp several time to switch off.

- 1x tap: Warm white light
- 2x tap: Cold white light
- 3x tap: Warm white and cool white light combined
- 4x tap: Off

Charging LED Lamp

The battery of this lamp is recharged by its supplied cable on a computer or a max. DC 5V output charger not supplied.

Connect the supplied USB-C cable to the USB-C port on the underside of the lamp head.

Then connect the other end of the USB cable to a rechargeable 5V USB port.

PT

Instruções de utilização:

Utilize o seu sensor tátil LED ligando o botão central na parte superior.

Ligação e seleção da cor: toque brevemente no sensor tátil na parte superior da luz para a ligar; repita a operação para selecionar a cor de iluminação.

Alterar a intensidade: com a luz acesa, toque no sensor tátil na parte superior da luz durante o tempo suficiente para alterar a intensidade da luz (mais intensa, menos intensa). Variação gradual do fluxo, selecionar a intensidade de 0% a 100%.

Desligar: tocar no sensor tátil na parte superior da luz por alguns instantes.

- 1x toque: luz branca quente
- 2x toque: luz branca fria
- 3x toque: luz branca quente e luz branca fria combinadas
- 4x toque: Desligado

Carregar a luz LED

A bateria desta luz pode ser recarregada com o cabo fornecido num computador ou num carregador de saída máx. DC 5V não fornecido.

Ligue o cabo USB-C fornecido à porta USB-C na parte inferior da cabeça de luz.

Em seguida, ligue a outra extremidade do cabo USB a uma porta USB recarregável de 5V.

ES

Instrucciones de uso

Utilice su sensor táctil LED encendiendo el botón central de la parte superior.

Encendido y selección del color: toque brevemente el sensor táctil situado en la parte superior de la lámpara para encenderla, repita la operación para seleccionar el color de la iluminación.

Cambio de intensidad: con la luz encendida, toque el sensor táctil de la parte superior de la lámpara el tiempo suficiente para cambiar la intensidad de la luz (más clara, más oscura). Variación gradual del flujo, seleccione la intensidad de 0 % a 100 %.

Apagado: toque durante unos instantes el sensor táctil situado en la parte superior de la lámpara.

- 1 toque: luz blanca cálida
- 2 toques: luz blanca fría
- 3 toques: luces blancas cálida y fría combinadas
- 4 toques: apagado

Cargue la lámpara LED

La batería de esta lámpara puede recargarse mediante el cable suministrado en un ordenador o un cargador de máxima potencia. DC 5 V no suministrado

Conecte el cable USB-C suministrado al puerto USB-C situado en la parte inferior del foco.

A continuación, conecte el otro extremo del cable USB a un puerto USB recarga

DE

Gebrauchsanweisung:

Verwenden Sie Ihren LED-Tastsensor, indem Sie die mittlere Taste auf der Oberseite einschalten.

Einschalten und Farbauswahl: Berühren Sie zum Einschalten der Lampe kurz den Tastsensor an deren Oberseite, und wiederholen Sie den Vorgang, um die Lichtfarbe auszuwählen.

Änderung der Lichtintensität: Bei eingeschaltetem Licht berühren Sie den Tastsensor oben auf der Lampe lange genug, um die Lichtintensität zu ändern (heller, dunkler). Stufenweise Veränderung des Lichts: Wählen Sie die Intensität von 0 % bis 100 %.

Ausschalten: Berühren Sie einen Moment lang den Tastsensor an der Oberseite der Lampe.

- 1x Berühren: warmes weißes Licht
- 2x Berühren: kaltes weißes Licht
- 3x Berühren: Kombination aus warmem weißen und kaltem weißen Licht
- 4x Berühren: Aus

Laden Sie die LED-Lampe auf

Aufgeladen wird der Akku dieser Lampe wird über das mitgelieferte Kabel an einem Computer oder einem Ladegerät mit einer Ausgangsspannung von max. DC 5V (nicht im Lieferumfang enthalten).

Schließen Sie das mitgelieferte USB-C-Kabel an den USB-C-Anschluss an der Unterseite des Lampenkopfs an. Verbinden Sie dann das andere Ende des USB-

NL

Gebruiksaanwijzing:

Gebruik de LED-touchsensor door de centrale knop aan de bovenkant in te schakelen.

Inschakelen en kleur selecteren: raak de touchsensor boven op de lamp kort aan om deze in te schakelen. Raak de sensor nogmaals aan om de verlichtingskleur te selecteren.

Intensiteit wijzigen: raak terwijl het licht aan is, de touchsensor boven op de lamp lang genoeg aan om de intensiteit van het licht te wijzigen (feller, donkerder). Selecteer een intensiteit van 0% tot 100% voor een geleidelijke fluxvariatie.

Uitschakelen: raak de touchsensor boven op de lamp enkele seconden aan.

- 1x tap: Warm white light
- 2x tap: Cold white light
- 3x tap: Warm white and cool white light combined
- 4x tap: Off

De LED-lamp opladen

De batterij van de lamp kan worden opgeladen via de computer en de meegeleverde kabel of via een oplader met een vermogen van maximaal DC 5V (niet meegeleverd).

Sluit de meegeleverde USB-C kabel aan op de USB-C poort onder de lampkop.

Sluit vervolgens het andere uiteinde van de USB-kabel aan op de USB-poort (5V) om op te laden.

IT

Istruzioni per l'uso:

Utilizzare il sensore touch LED premendo il pulsante centrale situato sulla parte superiore della lampada.

Accensione e selezione del colore: toccare brevemente il sensore touch sulla parte superiore della lampada per accenderla, ripetere l'operazione per selezionare il colore della luce.

Regolazione della luminosità: con la luce accesa, premere a lungo il sensore touch sulla parte superiore della lampada per modificare l'intensità della luce (più intensa, più tenue). Variazione graduale del flusso luminoso, selezionare l'intensità da 0% a 100%.

Spegnimento: toccare per qualche istante il sensore touch sulla parte superiore della lampada.

- 1 tocco: luce bianca calda
- 2 tocchi: luce bianca fredda
- 3 tocchi: luce bianca calda e fredda combinate
- 4 tocchi: spegnimento

Ricaricare la lampada LED

La batteria della lampada può essere ricaricata tramite il cavo in dotazione, collegandolo a un computer o a un caricabatterie con uscita max. 5V DC (non incluso).

Collegare il cavo USB-C in dotazione alla porta USB-C situata alla base della testa della lampada.

PL

Instrukcja obsługi

Użyj czujnika dotykowego LED, włączając środkowy przycisk na górze.

Włączanie i wybór koloru: stuknij w czujnik dotykowy na górze lampy, aby ją włączyć. Stukaj ponownie, aby wybrać kolor oświetlenia.

Zmiana intensywności: przy włączonym świetle przytrzymaj czujnik dotykowy na górze lampy wystarczająco długo, aby zmienić intensywność światła (jaśniejsze, ciemniejsze). Stopniowa zmiana strumienia, wybór intensywności od 0% do 100%.

Wyłączanie: dotknij czujnika dotykowego na górze lampy i przytrzymaj go przez kilka chwil.

- Stuknięcie 1x: ciepłe białe światło
- Stuknięcie 2x: zimne białe światło
- Stuknięcie 3x: kombinacja ciepłego białego i chłodnego białego światła
- Stuknięcie 4x: wyłączenie

Ładowanie lampy LED

Akumulator lampy można ładować za pomocą dostarczonego kabla na komputerze lub ładowarce o maksymalnej mocy wyjściowej. Zasilanie DC 5 V – nie jest dołączone do zestawu.

Podłącz dostarczony kabel USB-C do portu USB-C na spodzie główki lampy.

Następnie podłącz drugi koniec kabla USB do portu USB o napięciu 5 V.

