



atmosphera®
Créateur d'intérieur

CODY

LAMPE LED D'EXTÉRIEUR | LED OUTDOOR LAMP

LÂMPADA LED DE EXTERIOR | LÂMPARA LED PARA EXTERIORES | LED-LAMPE FÜR AUSSEN
BUITEN LED-LAMP | LAMPADA LED DA ESTERNO | LAMPA ZEWNĘTRZNA LED

REF : 202613 MOD



ATMOSPHERA
CRÉATEUR D'INTÉRIEUR®
JJA - 4 rue de Montservon
95500 GONESSE - FRANCE

RETROUVEZ-NOUS SUR
atmosphera.com
créateur d'intérieur

Mode d'emploi

Utilisez votre capteur tactile LED en allumant le bouton central sur le dessus.

Allumage et sélection de la couleur : touchez brièvement le capteur tactile sur le dessus de la lampe pour allumer cette dernière, répétez l'opération pour sélectionner la couleur de l'éclairage.

Changement d'intensité : lumière allumée, touchez le capteur tactile situé sur le dessus de la lampe suffisamment longtemps pour faire varier l'intensité de la lumière (plus fort, plus sombre). Variation progressive du flux, sélectionnez l'intensité de 0 % à 100 %.

Extinction : touchez le capteur tactile situé sur le dessus de la lampe pendant quelques instants.

- 1 pression : lumière blanche chaude
- 2 pressions : lumière blanche froide
- 3 pressions : lumières blanches chaude et froide combinées
- 4 pressions : extinction

Direction of use



Operate your touch sensor LED by button on the top central.

Switching on and color selection: touch the touch sensor on the top of the lamp for a brief moment to turn on and again to select the light color.

Dimming: touch the touch sensor on the top of the lamp for a longer time when the light is on to dim the light (brighter/darker). Stepless dimming, select any brightness from 0% to 100%.

Switching off: touch the touch sensor on the top of the lamp several time to switch off.

- 1x tap: Warm white light
- 2x tap: Cold white light
- 3x tap: Warm white and cool white light combined
- 4x tap: Off



Chargez la Lampe LED

La batterie de cette lampe se recharge par son câble fourni sur un ordinateur ou un chargeur de sortie max. DC 5V non fourni.

Connectez le câble USB-C fourni au port USB-C situé sous la tête de la lampe.

Connectez ensuite l'autre extrémité du câble USB à un port USB rechargeable 5V.

Charging LED Lamp

The battery of this lamp is recharged by its supplied cable on a computer or a max. DC 5V output charger not supplied.

Connect the supplied USB-C cable to the USB-C port on the underside of the lamp head.

Then connect the other end of the USB cable to a rechargeable 5V USB port.



FR
Les équipements électriques et électroniques, leurs accessoires, piles, batteries et cordons se recyclent



Points de collecte sur www.quefairedemesdechets.fr
Privilégiez la réparation ou le don de votre appareil !