


1



LAMPE LED | MALU

LED LAMP | LAMPADA LED | LAMPARA LED | LAMPE MIT LED
LED LAMP | LAMPADA A LED | LAMPA LED

REF : 202637MOD



ATMOSPHERA
CRÉATEUR D'INTÉRIEUR®
100R - 4 rue de Montservon
95500 GONESSE - FRANCE

2

FR **INFORMATIONS A CONSERVER - A LIRE AVANT UTILISATION**
Articles de décoration uniquement - Tenir hors de portée des jeunes enfants. Fonctionne avec 2 piles LR03 AAA / Produit destiné à un usage décoratif uniquement - ne convient pas pour l'éclairage d'une pièce d'un ménage / Les piles non rechargeables ne doivent pas être rechargées / Ne pas mélanger des piles neuves et usagées ou des piles de types différents / Insérer les piles en prenant garde de respecter la polarité des piles indiquée dans le boîtier / Les bornes d'une pile ne doivent pas être mises en court-circuit / Retirer les piles usagées du boîtier / Retirer les piles avant de mettre le produit au rebut / Retirer les piles si vous n'utilisez pas le produit pendant une période prolongée / Dans le cas où des fuites se produisent ou risquent de piles, et que du liquide (électrolyte) touche la peau, nettoyer immédiatement à l'eau et ou savon ou neutraliser avec un acide doux tel que du jus de citron ou du vinaigre si le liquide entre en contact avec les yeux, rincer immédiatement à l'eau claire pendant au moins 10 minutes, puis consulter un médecin / La source lumineuse de ce luminaire n'est pas remplaçable, lorsque la source lumineuse atteint sa fin de vie, le luminaire entier doit être remplacé.

Remplacement des piles
Retirer le couvercle du boîtier à piles en ayant préalablement dévisé la/les vis de fixation du couvercle (si présent(s)). Retirer les piles usagées. Insérer les piles neuves en respectant les polarités « + » et « - ». Remettre le couvercle du boîtier et le cas échéant, vider sans force la/les vis de fixation du couvercle.
ATTENTION - MAINTENIR LES PILES HORS DE PORTÉE DES JEUNES ENFANTS. Les piles sont de petits objets. Le remplacement des piles doit être effectué par un adulte.
Four usage intérieur exclusivement

Ce symbole apposé sur le produit ou son emballage, indique que ce produit ne doit pas être traité avec les déchets ménagers. Il doit être remis à un point de collecte approprié pour le recyclage des équipements électriques et électroniques. En s'assurant que ce produit est bien mis au rebut de manière appropriée, vous aiderez à prévenir les conséquences négatives potentielles pour l'environnement et la santé humaine. Le recyclage des matériaux aidera à conserver les ressources naturelles.

Les piles ne doivent pas être mis au rebut avec les déchets ménagers. Merci de les recycler dans les points de collecte prévus à cet effet. Adressez-vous auprès des autorités locales ou de votre revendeur pour obtenir des conseils sur le recyclage. Les piles doivent être éliminées de façon sûre.

EN **INFORMATION TO KEEP - TO READ BEFORE USING**
Decorative item only, keep out of the reach of young children. Uses 2 batteries LR03 AAA / This product is intended for decorative use only; it is not suitable for use as household lighting / Non-rechargeable batteries must not be recharged / Do not mix new and used batteries or batteries of different types or different brands / Insert the batteries being careful to respect the polarity of the batteries indicated in the terminals of a battery must not be short circuited / Remove the used batteries from the box / Remove the batteries before disposing of the product / Remove the batteries if you do not use the product during a prolonged period / If the event leaks occur with the batteries, and the liquid (electrolyte) touches the skin, immediately wash with water and soap or neutralise with mild acid like lemon juice or vinegar / If the liquid comes into contact with the eyes, immediately rinse with clear water for at least 10 minutes, then consult a doctor / The light source of this luminaire is not replaceable: when the light source reaches its end of life, the entire luminaire must be replaced.

Battery Replacement
Remove the lid of the battery compartment having unscrewed the fixing screw(s) of the lid beforehand (if present). Remove the used batteries, insert new batteries respecting the « + » and « - » polarities. Put the lid back on the compartment and if necessary, screw back the fixing screw(s) of the lid without overdoing it.
WARNING - KEEP BATTERIES OUT OF REACH OF CHILDREN. Batteries are small objects. Replacement of batteries must be done by adults.
Indoor use only

This symbol, affixed to the product or its packaging, indicates that this product must not be treated with household waste. It must be taken to a suitable collection point for the recycling of electrical and electronic equipment. By ensuring that this product is disposed of appropriately, you will help to prevent potential negative consequences for the environment and human health. The recycling of materials will help to preserve natural resources.

Batteries should not be disposed of with household waste. Please dispose of them in an appropriate recycling point for electrical and electronic equipment. Consult your local authorities or dealer for advice on recycling. Batteries must be disposed of safely.

PT **GUARDE AS INFORMAÇÕES - LER ANTES DA UTILIZAÇÃO**
Unicamente artigos de decoração, manter fora do alcance das crianças pequenas. Utilizar 2 pilhas LR03 AAA / Produto destinado exclusivamente ao uso decorativo, não é adequado para a iluminação de uma parte de uma casa / As pilhas não recarregáveis não deverão ser recarregadas / Não misture pilhas novas com pilhas usadas ou pilhas de tipos diferentes ou de marcas diferentes / Insira as pilhas respeitando a polaridade das mesmas indicada no compartimento / Os terminais de uma pilha não deverão ser colocados em curto-circuito / Retire as pilhas usadas do compartimento / Retire as pilhas antes de se descartar do produto / Retire as pilhas se não usar o produto durante um período prolongado / No caso de existirem fugas nas pilhas ou o líquido (eletrólito) entrar em contacto com a pele limpe imediatamente com água e sabão ou neutralize com um ácido suave, como por exemplo: sumo de limão ou vinagre se o líquido entrar em contacto com os olhos, enxague imediatamente com água limpa durante pelo menos 10 minutos e depois consulte um médico / A fonte de luz do luminária não é substituível, quando a fonte de luz chegar ao fim da vida, toda a unidade deverá ser substituída.

Substituição das pilhas
Retire a tampa do compartimento das pilhas depois de ter desaparafusado o(s) parafuso(s) de fixação da tampa (se existente(s)). Retire as pilhas usadas. Insira as pilhas novas, respeitando as polaridades « + » e « - ». Recoloque a tampa do compartimento e, se assim for, aparafuse novamente o(s) parafuso(s) de fixação da tampa sem força.
ATENÇÃO. MANTENHA AS BATERIAS LONGE DO ALCANCE DE CRIANÇAS. Baterias são objetos pequenos. A troca das pilhas deve ser realizada por adultos. Uso interior

Este símbolo, colado no produto ou na embalagem do mesmo, indica que este produto não deve ser tratado juntamente com os resíduos domésticos. O produto deve ser entregue num ponto de recolha apropriado para o reciclagem de equipamentos eletrónicos e eletrónicos. Ao assegurar que o produto é descartado de forma adequada, está a ajudar a prevenir as consequências potencialmente negativas para o ambiente e para a saúde humana. A reciclagem dos materiais irá ajudar a conservar os recursos naturais.

As baterias não devem ser descartadas juntamente com o lixo doméstico. Agradecemos que as recicle nas pontas de recolha previstas para este efeito. Consulte as autoridades locais ou revendedor para aconselhamento sobre o reciclagem. As baterias devem ser descartadas com segurança.

3

ES **CONSERVAR ESTA INFORMACIÓN - LEER ANTES DE UTILIZAR EL PRODUCTO**
Artículo destinado únicamente para un uso decorativo; mantener fuera del alcance de los niños. Utilizar 2 pilas LR03 AAA / Producto destinado únicamente a un uso decorativo no conviene para iluminar una habitación de la vivienda / Las pilas no recargables no deben ser recargadas / No mezclar pilas nuevas y usadas o de tipos o marcas diferentes / Insertar las pilas asegurándose de que se respete la polaridad indicada en el compartimento / No conectar cortocircuitos en los terminales de las pilas / Retirar las pilas gastadas del compartimento / Retirar las pilas antes de desachgar el producto / Retirar las pilas si no se utiliza este producto durante mucho tiempo / En el caso de que se produzcan fugas en las pilas, y el líquido (electrolito) toca la piel, lávelse inmediatamente con agua limpia durante al menos 10 minutos y consulte a un médico / La fuente de luz de este producto no es sustitible: cuando acaba su vida útil, el producto completo debe ser sustituido.

Substitución de las pilas
Retire la tapa del compartimento de pilas desatornillando los tornillos de fijación de la tapa (si los hay). Retire las pilas usadas. Coloque las pilas nuevas respetando la polaridad « + » y « - ». Vuelva a colocar la tapa del compartimento y si es necesario, apriete los tornillos de fijación de la tapa sin forzarlos.
ADVERTENCIA - MANTENGA LAS PILAS FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS. Las pilas son objetos pequeños. Las pilas deben ser sustituidas por un adulto. Uso interior

Este símbolo, que figura en el producto o en su embalaje, indica que este producto no puede mezclarse con la basura doméstica. Debe ser llevado a un punto de recogida adecuado para el reciclado de equipos eléctricos y electrónicos. Asegurándose de que este producto se desecha de forma apropiada, usted contribuye a evitar las posibles consecuencias negativas para el medio ambiente y la salud humana. El reciclado de los materiales ayudará a conservar los recursos naturales.

Las baterías no deben desecharse con los residuos domésticos. Gracias por reciclarlas en las puntos de recogida previstos a tal efecto. Diríjase a las autoridades locales o a su minorista para obtener consejos sobre el reciclaje. Las baterías deben desecharse de forma segura.

DE **HINWEISE ZUM AUFBEWAHREN - VOR DEM GEBRACH LESEN**
Nur dekoratives Element. Ausreichend der Reichweite von kleinen Kindern halten. Benutzen 2 Batterien LR03 AAA / Das Produkt dient nur zu Dekorationszwecken; es eignet sich nicht zum Beleuchten eines privaten Raumes / Nicht wiederaufladbare Batterien dürfen nicht wieder aufgeladen werden / Verwenden Sie keine neuen und alten Batterien oder Batterien unterschiedlicher Typen oder unterschiedlicher Marken miteinander / Achten Sie beim Einlegen in Batterien auf die im Batteriefach angegebene Polarität von Plus und Minus / Die Batterieterminals dürfen nicht kurzgeschlossen werden / Nehmen Sie die alten Batterien aus dem Batteriefach heraus / Nehmen Sie die Batterien heraus bevor Sie das Produkt entsorgen / Nehmen Sie die Batterien heraus wenn das Produkt für einen längeren Zeitraum nicht benutzen / Bei Auslaufen von Elektrolyt aus den Batterien und bei Berührung der Haut mit dieser Flüssigkeit, waschen Sie die Haut sofort mit Wasser und Seife oder neutralisieren Sie sie mit einem milden Säure wie z.B. Zitronensaft oder Essig / Wenn das Elektrolyt auf die Haut gelangt, spülen Sie die Augen sofort mindestens 10 Minuten lang in klarem Wasser aus und konsultieren Sie anschließend einen Arzt / Die Lichtquelle in diesem Produkt ist nicht austauschbar. Wenn sie das Ende ihrer Lebensdauer erreicht, muss das ganze Produkt ersetzt werden

Batterien austauschen
Lösen Sie die Schraub(s) (falls vorhanden) vom Batteriefach und nehmen Sie den Deckel ab. Nehmen Sie die verbrauchten Batterien heraus. Legen Sie neue Batterien unter Beachtung der Pole + und - ein. Setzen Sie den Batteriefachdeckel wieder auf und falls vorhanden, schrauben Sie die Schraube(n) wieder auf ohne zu stark festzuschrauben.
ACHTUNG: BATTERIEN AUSSERHALB DER REICHWEITE VON KINDERN AUFBEWAHREN. Batterien sind kleine Gegenstände. Batterien müssen von Erwachsenen ausgewechselt werden.
Ausschließlich für Innenräume Anwendung

Dieses Symbol auf dem Produkt oder auf der Verpackung bedeutet, dass das Gerät nicht zusammen mit dem Hausmüll entsorgt werden darf. Es muss zu einer speziellen für Elektro- und elektronische Geräte vorgesehenen Sammelstelle zum Recycling gebracht werden. Durch das umweltgerechte Entsorgen des Produktes tragen Sie dazu bei, potenzielle schädliche Auswirkungen auf die Umwelt und die menschliche Gesundheit verhindert werden. Das Recycling von Werkstoffen trägt zur Aufrechterhaltung der natürlichen Ressourcen bei.

Batterien gehören nicht in den Hausmüll. Bitte entsorgen Sie diese an einer geeigneten Sammelstelle für Elektro- und Elektronikgeräte. Wenden Sie sich an Ihre örtlichen Behörden oder Ihren Händler, um Ratschläge zum Recycling zu erhalten. Batterien sollten sicher entsorgt werden.

NL **BEWAAR DEZE INFORMATIE - GELIEVE TE LEZEN VOOR GEBRUIK**
Uitsluitend voor decoratief gebruik; buiten bereik van kleine kinderen houden. Werk op 2 batterijen LR03 AAA / Product is uitsluitend bestemd voor decoratief gebruik; het is niet geschikt voor de verlichting van een ruimte in huis / Niet oplaadbare batterijen mogen niet opgeladen worden / Gebruik nieuwe en gebruikte batterijen niet door elkaar en gebruik altijd batterijen van hetzelfde type of merk / Plaats de batterijen volgens de juiste polariteit; zorg je ongeveer in het batteriefach / Verwijder de gebruikte batterijen uit het batteriefach / Verwijder de gebruikte batterijen als u het product niet gaat gebruiken / Als de batterijen lekage vertonen en de vloeistof (elektrolyt) in contact komt met de huid, onmiddellijk schoonmaken met water en zeep of neutraliseren met een licht zuur zoals citroensap of azijn. Als de vloeistof in contact komt met de ogen, onmiddellijk spoelen met helder water gedurende tenminste 10 minuten. Verwijders om arts raadplegen / De lichtbron in dit product is niet vervangbaar; wanneer het einde van de levensduur hiervan bereikt is dient het gehele product te worden vervangen

Vervangen van de batterijen
Verwijder het batterijdeksel nadat u eerst de bevestigingschroef/schroeven van het deksel (indien aanwezig) heeft losgemaakt. Verwijder de lege batterijen. Plaats de nieuwe batterijen volgens de juiste polariteit (+ en -). Plaats het batterijdeksel terug en draai zo nodig de bevestigingschroef/schroeven van het deksel voorzichtig opnieuw vast.
WAARSCHUWING: HOUD BATTERIEN BUITEN HET BEREIK VAN KINDEREN. Batterijen zijn kleine voorwerpen. Het vervangen van batterijen dient door volwassenen te worden gedaan.
Alleen voor gebruik binnen

Dit symbool op het product of op de verpakking betekent dat het apparaat niet samen met huishoudelijk afval mag worden weggegooid. Het moet naar een speciale inzamelruimte worden gebracht voor recycling van oude elektro- en elektronische apparatuur. Door het product op een milieuvriendelijke manier te verwijderen, helpt u mogelijke schadelijke effecten op het milieu en de menselijke gezondheid te voorkomen. Het recyclen van materialen draagt bij tot het behoud van natuurlijke hulpbronnen.

Batterijen mogen niet weggegooid worden met het huishoud. Gelieve te recycleren in de daarvoor voorziede verzamelplaatsen. Informeer bij uw lokale autoriteit- of winkler over de recycling van dit product. Batterijen moeten veilig worden afgevoerd.

4

IT **INFORMAZIONI DA CONSERVARE - DA LEGGERE PRIMA DELL'USO**
Articolo di decorazione, tenere fuori dalla portata dei bambini. Funziona con 2 batterie LR03 AAA / Prodotto destinato esclusivamente a uso decorativo, non adatto per l'illuminazione di una parte della casa / Le pile non ricaricabili non devono essere ricaricate / Non mischiare pile nuove e usate o pile di diversi tipi o di marche diverse / Inserire le pile facendo attenzione a rispettare la corretta polarità indicata nell'apposito vano / I terminali di una pila non devono essere cortocircuitati / Rimuovere le pile usate dal vano / togliere le pile prima di smaltire il prodotto / Togliere le pile se l'apparato non è utilizzato per lungo tempo / In caso di perdita di liquidi dalla batteria e se il liquido (elettrolita) va in contatto con la pelle, pulire immediatamente con acqua e sapone o neutralizzare con un acido debole come succo di limone o aceto. Se il liquido va in contatto con gli occhi, sciacquare immediatamente con acqua per almeno 10 minuti, poi consultare un medico / La sorgente di luce di questo prodotto non può essere sostituita, quando si esaurirà la sua durata dovrà essere sostituito l'intero prodotto.

Sostituzione delle pile
Rimuovere il coperchio del vano batterie dopo aver svitato la vite o le viti di fissaggio del coperchio (se presenti). Rimuovere le batterie usate. Inserire le batterie nuove rispettando le polarità « + » e « - ». Reinstallare il coperchio del vano batterie e, se del caso, rivitare senza forzare la vite o le viti di fissaggio del coperchio.
AVVERTENZA - TENERE LE PILE FUORI DALLA PORTATA DEI BAMBINI. Le pile sono oggetti di piccole dimensioni. Le pile devono essere sostituite da adulti. Usare unicamente all'interno

Questo simbolo, applicato sul prodotto o sull' relativo imballaggio, indica che il prodotto non deve essere smaltito tra i rifiuti domestici. Deve essere consegnato ad un apposito punto di raccolta per il riciclo delle apparecchiature elettriche ed elettroniche. Accertandosi che questo prodotto sia smaltito in modo corretto, si contribuisce a prevenire potenziali conseguenze negative per l'ambiente e la salute umana. Il riciclo dei materiali aiuterà a preservare le risorse naturali.

Le batterie non devono essere smaltiti con i rifiuti domestici. Ringraziamo per riciclarle presso idonei centri di raccolta. Contattare le autorità locali o il proprio rivenditore per consigli in merito al riciclaggio. Le batterie devono essere smaltite in modo sicuro.

PL **PRZECZYTAJ NINIEJSZĄ INSTRUKCJĘ PRZED UŻYCIEM I ZACHOWAJ JĄ NA PRZYSZŁOŚĆ**
Tylko element dekoracyjny, przechowywać w miejscu niedostępnym dla małych dzieci. / Zasilanie na baterie: 2 LR03 AAA / Produkt jest przeznaczony wyłącznie do celów dekoracyjnych; nie należy się do oświetlenia pomieszczeń domowych / Baterie nieładowalnych nie należy przeładowywać / Nie mieszaj nowych i używanych baterii lub baterii różnych typów lub różnych marek / Baterie należy wkładać zachowując właściwą polaryzację podaną na pojemniku na baterie / Nie wolno zwierać styków baterii / Wymyj stare baterie z obudowy / Przed użyciem produktu należy wyczyścić go z niego baterie / Jeżeli produkt ma nie być używany przez dłuższy czas konieczne jest wyjąć z niego baterie / W przypadku wycieku z baterii (elektrolitu) i jego kontaktu ze skórą, należy natychmiast przemyć podrażnione miejsce dużą ilością wody z mydłem lub zneutralizować łagodnym kwasem takim jak sok z cytryny lub ocet. W przypadku kontaktu z oczami należy natychmiast przemyć oczy czystą wodą przez min. 10 minut a następnie skontaktować się z lekarzem. / Jeżeli światło jest niewymienialne. Jeśli źródło światła osiągnie koniec swojej żywotności, całe światło musi zostać wymienione.


WYMIANA BATERII
Złóżnij pokrętkę komory na baterie, usunąwszy odłączając śrubę (śrubki)okrętki (jeśli jest/są). Wymyj użyte baterie. Włóż nowe baterie, przestrzegając biegunowości « + » i « - ». Zakończ pokrętkę komory i, jeśli to konieczne, dokręć bez użycia siły śrubę (śrubki) pokrętki.
UWAGA: PRZECZYTAJ W MIEJSCU NIEDOSTĘPNYM DLA DZIECI. Baterie to małe przedmioty. Wymiana baterii musi być przeprowadzona przez osobę dorosłą. Tylko do użytku w pomieszczeniach

Ten symbol umieszczony na produkcie lub jego opakowaniu oznacza, że tego produktu nie należy wyrzucać z odpadami komunalnymi. Musi zostać przekazany do odpowiedniego punktu zbiórki w celu recyklingu sprzętu elektrycznego i elektronicznego. Zapewniając prawidłową użycie tego produktu, pomiesz zapobiec potencjalnym negatywnym konsekwencjom dla środowiska i zdrowia ludzkiego. Recykling materiałów pomoże chronić zasoby naturalne.

Baterie nie mogą być wyrzucane razem z innymi odpadami domowymi. Należy je zabrać do odpowiedniego punktu zbiórki w celu użycia. Aby uzyskać poradę odn, recyklingu należy zwrócić się do lokalnych władz lub sprzedawcy. Użyte baterie muszą być zutylizowane zgodnie z prawem.



INSTRUCTION MANUAL



PLEASE RESPECT THE PAGE NUMBER WHEN READING THE PAGES