



atmosfera®
Créateur d'intérieur

JANY

LAMPE LED D'EXTÉRIEUR | LED OUTDOOR LAMP

LÂMPADA LED DE EXTERIOR | LÂMPARA LED PARA EXTERIORES | LED-LAMPE FÜR AUSSEN
BUITEN LED-LAMP | LAMPADA LED DA ESTERNO | LAMPA ZEWNĘTRZNA LED

REF : 205945MOD





ATMOSPHERA
CRÉATEUR D'INTÉRIEUR®

JJA - 4 rue de Montservon
95500 GONESSE - FRANCE

RETROUVEZ-NOUS SUR
atmosfera.com
créateur d'intérieur

1



FR-

- Appuyer une fois brièvement sur (1) pour allumer la lampe
 - Appuyer brièvement sur (1) pour éteindre
- Lumière rouge en chargement
Lumière verte charge complète

EN-

- Press quickly once on (1) to turn on the lamp
 - Press quickly on (1) to turn it off
- Red light when charging
Green light fully charged

PT-

- Prima brevemente (1) uma vez para acender a lâmpada
 - Prima brevemente (1) para desligar
- Luz vermelha durante o carregamento
Luz verde de carga completa

ES-

- Pulse brevemente sobre el botón «1» para encender la lámpara
 - Pulse brevemente sobre «1» para apagarla
- La luz roja significa cargando
Luz verde de carga completa

DE-

- Drücken Sie einmal kurz auf (1), um die Lampe einzuschalten
 - Drücken Sie kurz auf (1), um sie auszuschalten
- Rotes Licht beim Laden
Grünes Licht – vollständig geladen

NL-

- Druk eenmaal kort op (1) om de lamp in te schakelen
 - Druk kort op (1) om hem uit te schakelen
- Rood lampje bij het opladen
Groen lampje indien volledig opgeladen

IT-

- Premere brevemente (1) una volta per accendere la lampada
 - Premere brevemente (1) per spegnere
- Luce rossa durante la carica
Luce verde carica completa

PL-

- Naciśnij krótko przycisk (1), aby zapalić lampkę
 - Krótko naciśnij przycisk (1), aby wyłączyć
- Czerwone światło podczas ładowania
Zielone światło pełnego naładowania



Points de collecte sur www.quefairedemesdechets.fr
Privilégiez la réparation ou le don de votre appareil !