


MUZI

POUF | POUFFE | PUFE | PUFF | POLSTERHOCKERPOEF | PUFA

REF : 214294A





Comment déballer votre fauteuil pouf ?

Déballer facilement votre fauteuil pouf en le plaçant sur une surface plane. Couper à l'aide de ciseaux le plastique de protection. Attention : ne pas utiliser de cutter, vous risquez d'endommager le produit. Laissez le produit reprendre sa forme pendant 72 heures.

Il faut en moyenne 72 heures pour que le fauteuil reprenne sa forme, mais certains produits nécessitent plus de temps pour retrouver un meilleur aspect. Donnez-lui plus de temps, asseyez-vous dessus et tapotez le fauteuil pour l'aider à reprendre sa forme.

How to unpack your pouffe armchair

Unpack your pouffe armchair by placing it on a flat surface. Using scissors, cut off the protective plastic. Warning: do not use a cutter, as you risk damaging the product. Allow the product to regain its shape for 72 hours.

It takes an average of 72 hours for the armchair to regain its shape, but some products may take longer to look their best. Give it more time, sit on and pat the armchair to help it regain its shape.

Como tirar a poltrona pufe da sua embalagem?

Tire a sua poltrona pufe da embalagem, colocando-a numa superfície plana. Com uma tesoura, corte o plástico de proteção. Atenção: não utilize um x-acto, pois corre o risco de danificar o produto. Deixe o produto recuperar a sua forma durante 72 horas.

Em média, são necessárias 72 horas para que a poltrona recupere a sua forma, mas alguns produtos demoram mais tempo a ficar com o seu melhor aspeto. Dê-lhe mais tempo, sente-se em cima e bata na poltrona para a ajudar a recuperar a sua forma.

Cómo desembalar el sillón puff

Desembale fácilmente el sillón puff colocándolo sobre una superficie plana. Corte con tijeras el plástico protector. Atención: no utilice un cutter, corre el riesgo de dañar el producto. Deje que el producto recupere su forma durante 72 horas.

La silla tarda una media de 72 horas en recuperar su forma, pero algunos productos tardan más en lucir su mejor aspecto. Dale un poco de tiempo, siéntese encima y golpee el sillón para que recupere su forma.

Wie packen Sie Ihren Hockersessel aus?

Packen Sie Ihren Hockersessel ganz einfach aus, indem Sie ihn auf eine ebene Fläche stellen. Schneiden Sie mit einer Schere die schützende Kunststoffhülle ein. Achtung: Verwenden Sie kein Cuttermesser, da Sie damit das Produkt beschädigen könnten. Lassen Sie das Produkt 72 Stunden lang seine Form annehmen.

Es dauert durchschnittlich 72 Stunden, bis der Sessel wieder in seine ursprüngliche Form annimmt, aber manche Produkte brauchen länger, um ihr gutes Aussehen zurückzuerlangen. Geben Sie ihm mehr Zeit, setzen Sie sich auf ihn und klopfen Sie auf den Sessel, damit er seine Form besser wieder annimmt.

Hoe pak je je poef uit?

Pak je poef gemakkelijk uit door hem op een vlakke ondergrond te plaatsen. Verwijder het beschermende plastic met een schaar. Waarschuwing: gebruik geen snijmes, het product kan beschadigd raken. Laat het product gedurende 72 uur zijn vorm terugkrijgen.

Het duurt gemiddeld 72 uur voordat de poef zijn vorm terug heeft, maar bij sommige producten duurt het langer voordat ze er optimaal uitzien. Geef het meer tijd, ga erop zitten en sla op de poef om hem weer in vorm te krijgen.

Come disimballare correttamente la poltrona pouf?

Per disimballare facilmente la poltrona pouf, appoggiarla su una superficie piana. Tagliare la plastica protettiva utilizzando un paio di forbici. Attenzione: non utilizzare un taglierino, si rischia di danneggiare il prodotto. Attendere 72 ore in modo che il prodotto riacquisti la sua forma.

In media ci vogliono 72 ore perché la poltrona riacquisti la sua forma, ma alcuni prodotti richiedono più tempo. Per aiutare la poltrona a ritrovare la sua forma, consigliamo di aspettare più a lungo, sedersi su di essa e picchiettarla.

Jak rozpakować fotel puf?

Aby łatwo rozpakować fotel puf, umieść go na płaskiej powierzchni. Za pomocą nożyczek rozetnij folię ochronną. Uwaga: nie należy używać noża do tapet, ponieważ grozi to uszkodzeniem produktu. Pozostawić produkt na 72 godziny, aby odzyskał swój kształt.

Odzyskanie kształtu przez fotel-pufa zajmuje średnio 72 godziny, ale niektóre produkty potrzebują więcej czasu, aby w pełni odzyskały swój pełny kształt. Bądź cierpliwy, usiądź i poklepuj pufa, aby szybciej odzyskał swój kształt.



<https://quefairedemesdechets.fr>