



SOAN


JEU EN BOIS - GARAGE | WOODEN TOY - GARAGE | BRINQUEDO DE MADEIRA - GARAGEM
JUGUETE DE MADERA - GARAJE | HOLZSPIELZEUG - WERKSTATT HOUTEN SPEELGOED - GARAGE
GIOCO IN LEGNO - GARAGE | ZABAWKA DREWNIANA - GARAŻ

REF : 214415





A x1




B x1



Cx1




D x1




E x1




F x1




G x1



H X1




I X1



J x1



K x1



M x1




N x4




O x1



Px 2




Q x1




R x1



S x1




T x1



M4X 30

a X14



Informations a conserver - A lire avant utilisation

A monter ou à installer par un adulte.

Retirez tous les liens faisant partie de l'emballage avant de remettre le jouet à l'enfant.

Information to keep - To read before using

To be assembled or installed by an adult.

Please take away all plastic ties which are not part of the toy before handing it to the child.

Guarde as informações - Ler antes da utilização

Para ser montado ou instalado por um adulto.

Tirar os lacos em plastico antes de dar o brinquedo a criança.

Conservar esta información - Leer antes de utilizar el producto

Debe montarse o ser instalado por un adulto.

Quita todos los lazos de plasticó antes de dar el juguete al niño.

Hinweise zum aufbewahren - Vor dem gebrach lesen

Von einem Erwachsenen aufzubauen oder zu installieren.

Die Plastikverbindungen zurückzuziehen, bevor dem Kind das Spielzeug zu geben.

Bewaar deze informatie - gelieve te lezen voor gebruik

Te monteren of installeren door een volwassene.

Verwijder alle banden die deel uitmaken van de verpakking voordat u het speelgoed aan het kind geeft.

Informazioni da conservare - Da leggere prima dell'uso

Il montaggio o l'installazione devono essere eseguiti da un adulto.

Rimuovere tutte le parti che fanno parte dell'imballaggio prima di dare il giocattolo al bambino.

Przed użyciem przeczytaj ulotkę. Zachowaj ją na przyszłość

Do montażu lub instalacji przez osobę dorosłą.

Usuń wszystkie połączenia od opakowania przed oddaniem zabawki w ręce dziecka.